

GROHE Blue® Activated Carbon Filter

DESIGN + ENGINEERING

GROHE GERMANY


99.0187.031/ÄM 229553/08.21

www.grohe.com

Pure Freude
an Wasser





GROHE


40 547



(D)	1
(GB)	1
(F)	2
(E)	3
(I)	3
(NL)	4
(S)	5
(DK)	5
(N)	6
(FIN)	7
(PL)	7
(UAE)	8
(GR)	9
(CZ)	10
(H)	10
(P)	11
(TR)	12
(SK)	12
(SLO)	13
(HR)	14
(BG)	14
(EST)	15
(LV)	16
(LT)	16
(RO)	17
(CN)	18
(UA)	18
(RUS)	19


BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

i**2****3**

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Anwendungsbereich

Die GROHE-Blue® Filterkartusche mit Aktivkohlefilter reduziert neben Trübungen und organischen Verunreinigungen auch geruchs- und geschmacksstörende Inhaltsstoffe wie z. B. Chlorrückstände. Weiterhin hält das Filtermaterial Partikel wie Sand und Schwebstoffe zurück.

Hinweis

Bei Einsatz dieser Filterkartusche wird das Wasser nicht entkarbonisiert.

Sicherheitsinformationen

- Der Betrieb des Filtersystems ist ausschließlich mit Kaltwasser in Lebensmittelqualität zulässig.
- Das Filtersystem muss vor der Installation kalkfrei sein.
- Der Filterkopf ist mit einem Rückflussverhinderer gemäß DIN EN 13959 ausgerüstet.
- Das Filtersystem muss am Einbauort vor mechanischen Beschädigungen sowie vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer montieren.
- Nach Lagerung und Transport unter 0 °C muss eine Ersatz-Filterkartusche bei geöffneter Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme bei Umgebungstemperaturen von 4 – 40 °C lagern.
- Die maximale Haltbarkeit einer Ersatz-Filterkartusche im ungeöffneten Zustand beträgt 2 Jahre.
- Der Filterkopf muss nach Ablauf von 5 Jahren ausgetauscht werden.
- Bei einer Aufforderung zum Abkochen von Leitungswasser von offizieller Stelle, z. B. dem Wasserversorger, muss das Filtersystem außer Betrieb genommen werden. Nach Ende der Abkochaufrufung muss die Filterkartusche getauscht werden.
- Das Filtermaterial der Filterkartusche wird einer speziellen Behandlung mit Silber unterzogen. Eine geringe Menge Silber, die gesundheitlich unbedenklich ist, kann an das Wasser abgegeben werden. Diese entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Trinkwasser.
- Es wird grundsätzlich empfohlen, Leitungswasser für bestimmte Personengruppen (z. B. immungeschwächte Menschen, Babys) abzukochen. Dies gilt auch für gefiltertes Wasser.
- Gefiltertes Wasser ist ein Lebensmittel und muss innerhalb von 1 bis 2 Tagen verwendet werden.
- GROHE empfiehlt das Filtersystem nicht über einen längeren Zeitraum außer Betrieb zu nehmen. Wenn das GROHE Blue®-Filtersystem 2 – 3 Tage nicht in Gebrauch ist, müssen mindestens 4 - 5 Liter GROHE Blue® Wasser ungenutzt ablaufen. Wenn das GROHE Blue®-Filtersystem über 4 Wochen nicht in Gebrauch ist, muss die Filterkartusche getauscht werden.

Technische Daten

Betriebsdruck:	0,12 - 0,8 MPa
Wassereingangstemperatur:	4 – 30 °C
Umgebungstemperatur:	4 – 40 °C
Nenndurchfluss:	180 l/h
Druckabfall:	0,06 MPa bei 180 l/h
Filterkapazität max. 12 Monate oder:	3.000 Liter

Filterkartusche spülen

Bei der Inbetriebnahme und beim Filterwechsel auf Sauberkeit und Hygiene achten.

Das Filtersystem muss nach jedem Filterwechsel gespült werden.

- Blue®-Griff öffnen und mindestens 4 - 5 Liter ungenutzt ablaufen lassen.

Filtergröße einstellen, siehe technische Produktinformation des Kühlers oder der Steuereinheit.

Für die Verwendung der Filterkartusche mit Aktivkohlefilter muss die Steuereinheit des GROHE Blue®-Systems auf F8 (3000 Liter) eingestellt werden.

Filterkapazität zurücksetzen, siehe technische

Produktinformation des Kühlers oder der Steuereinheit.

Das GROHE-Blue®-System muss nach dem Filterwechsel zurückgesetzt werden.

Bei Problemen an einem Fachinstallateur wenden oder per E-Mail die Service Hotline des Hauses GROHE unter TechnicalSupport-HQ@grohe.com kontaktieren.

Umwelt und Recycling

Verbrauchte Filterkartuschen können gefahrlos über den Restmüll entsorgt werden. In der Europäischen Union haben Sie die Möglichkeit den Filter zu Recyclingzwecken zusammen mit der Hygienekappe an GROHE zurückzuschicken.

Mehr Infos unter <http://recycling.grohe.com>



Application

The GROHE-Blue® filter cartridge with activated carbon filter reduces clouding and organic contamination, as well as substances which impair odour and taste, such as chlorine residues. Furthermore, the filter material captures particles such as sand and suspended solids.

Note

The water is not decarbonised through the use of this filter.

Safety notes

- The filter system may only be operated with cold water of foodstuff grade.
- The filter system must be lime-scale-free prior to installation.
- The filter head is equipped with a non-return valve according to EN 13959.
- At the installation location, the filter system must be protected against mechanical damage, heat and direct sunlight.
Do not install near heat sources or an open fire.
- Following storage and transport at temperatures below 0°C, a replacement filter cartridge must be stored in its opened original packaging at ambient temperatures of 4 – 40 °C for at least 24 hours before use.
- The maximum shelf life of a replacement filter cartridge in its unopened packaging is 2 years.
- The filter head must be replaced after 5 years.
- The filter system must be put out of service if an official boilwater notice is issued, e.g. by the water supplier. The filter cartridge must be changed once the boil-water notice is lifted.
- The filter material in the filter cartridge is specially treated with silver. It is possible that a small amount of silver, which is completely safe, may be released into the water. The amount is in keeping with the recommendations of the World Health Organisation (WHO) for drinking water.

- It is generally recommended to boil tap water for certain groups of people (e.g. immuno-compromised people, babies). This also applies to filtered water.
- Filtered water is a foodstuff and **must** be used within 1 to 2 days.
- GROHE recommends not leaving the filter system out of service for extended periods of time. If the GROHE Blue® filter system is not used for 2 – 3 days, at least 4 – 5 liters or GROHE Blue® water **must** be drawn off and discarded. If the GROHE Blue® filter system is not used for more than 4 weeks the filter cartridge **must** be changed.

Technical data

• Operating pressure:	0.12 – 0.8 MPa
• Water temperature at the inlet:	4 – 30 °C
• Ambient temperature:	4 – 40 °C
• Nominal flow rate:	180 l/h
• Pressure drop:	0.06 MPa at 180 l/h
• Filter capacity max.12 months or:	3,000 liters

Flushing the filter cartridge

During commissioning and when changing the filter, cleanliness and hygiene must be observed!

The filter system **must** be flushed each time the filter is changed.

- Open Blue® handle and draw off and discard at least 4 - 5 liters of water.

Setting the filter size, see technical product information for the cooler or the control unit.

For use of the filter cartridge with activated carbon filter, the control unit of the GROHE Blue®-System must be set to F8 (3000 liters).

Resetting the filter capacity, see technical product information for the cooler or the control unit.

The GROHE Blue® system **must** be reset after the filter has been changed.

In the event of problems please consult a specialist installer or the GROHE Service Hotline via email under

TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Environment and recycling

Used filter cartridges can be disposed of hazard-free in domestic waste.

In the European Union, you can send the filter including the hygiene cap back to GROHE for recycling.

Further information at <http://recycling.grohe.com>



Domaine d'application

La cartouche de filtre GROHE Blue® avec filtre à charbon actif réduit non seulement les troubles dans l'eau et les impuretés organiques, mais aussi les substances nuisibles au goût et à l'odeur, comme les résidus de chlore. Le matériau filtrant retient en outre les particules telles que le sable et les matières en suspension.

Remarque

L'utilisation de la cartouche de filtre ne permet pas de décarboniser l'eau.

Consignes de sécurité

- Le fonctionnement du système de filtre est autorisé **exclusivement** avec de l'eau froide de qualité alimentaire.

- Le système de filtre **doit** être exempt de calcaire avant l'installation.
- La tête de filtre est équipée d'un clapet anti-retour conforme à la norme EN 13959.
- À son emplacement de montage, le système de filtre **doit** être protégé de tout dommage mécanique, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- Ne pas** le monter à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
- Après stockage et transport à une température inférieure à 0 °C, une cartouche de filtre de recharge dont l'emballage d'origine est ouvert **doit** être entreposée à des températures ambiantes situées entre 4 et 40 °C pendant au moins 24 heures avant d'être mise en service.
- La durée maximale de conservation d'une cartouche de filtre de recharge non ouverte est de 2 ans.
- La tête de filtre **doit** être remplacée au bout de 5 ans.
- En cas d'appel par un organisme officiel, par ex. la compagnie des eaux, à faire bouillir l'eau du robinet, vous **devrez** mettre le système de filtre hors service. À la fin de cette mesure, la cartouche de filtre **doit** être remplacée.
- Le matériau filtrant de la cartouche est soumis à un traitement spécial à base d'argent. Une faible quantité d'argent sans risque pour la santé peut être déchargée dans l'eau. Celle-ci correspond aux recommandations faites par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l'eau potable.
- Il est en principe recommandé de faire bouillir l'eau pour certains groupes de personnes (par ex. personnes immunodéprimées, bébés). Cela s'applique aussi à l'eau filtrée.
- L'eau filtrée est une denrée alimentaire et **doit** être consommée dans un délai de 1 à 2 jours.
- GROHE recommande de ne pas mettre le système de filtre hors service pendant une période prolongée.
Si le système de filtre GROHE Blue® n'est pas utilisé pendant 2 à 3 jours, vous **devez** laisser s'écouler au moins 4 à 5 litres d'eau GROHE Blue® sans l'utiliser. Si le système de filtre GROHE Blue® n'est pas utilisé pendant 4 semaines, la cartouche de filtre **doit** être remplacée.

Caractéristiques techniques

• Pression de service :	0,12 – 0,8 MPa
• Température à l'arrivée d'eau chaude :	4 – 30 °C
• Température ambiante :	4 – 40 °C
• Débit nominal :	180 l/h
• Chute de pression :	0,06 MPa à 180 l/h
• Capacité du filtre 12 mois max. ou :	3 000 litres

Rincer la cartouche de filtre

Lors de la mise en service et du changement de filtre, il est important de veiller à la propreté et à l'hygiène. Le système de filtre **doit** être rincé après chaque remplacement du filtre.

Réglage de la taille de filtre, voir l'information technique sur le produit du refroidisseur ou de l'unité de commande.

- Ouvrir le croisillon ou le levier et laisser s'écouler au moins 4 à 5 litres d'eau sans l'utiliser.

Réglage de la taille de filtre, voir l'information technique sur le produit du refroidisseur ou de l'unité de commande. Pour utiliser la cartouche de filtre avec filtre à charbon actif, l'unité de commande du système GROHE Blue® **doit** être réglée sur F8 (3 000 litres).

Réinitialisation de la capacité du filtre, voir l'information technique sur le produit du refroidisseur ou de l'unité de commande.

Le système de filtre GROHE Blue® doit être réinitialisé après le remplacement du filtre.

En cas de problèmes, s'adresser à un installateur spécialisé ou contacter l'Assistance technique GROHE par e-mail à l'adresse TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Respect de l'environnement et recyclage

Les cartouches de filtre usagées peuvent être jetées avec les ordures ménagères sans que cela ne présente de risques.

Dans l'Union européenne, vous avez la possibilité de renvoyer le filtre avec le capuchon hygiénique à GROHE afin qu'il soit recyclé.

Plus d'informations sous <http://recycling.grohe.com>



Campo de aplicación

El cartucho del filtro GROHE Blue® con filtro de carbón activo no sólo reduce las turbiedades e impurezas orgánicas, sino también las sustancias que aportan olores y sabores desagradables, como los restos de cloro. Asimismo, el material filtrante retiene partículas como arena y sustancias en suspensión.

Nota

Si se utiliza este cartucho del filtro, el agua no es descarbonizada.

Informaciones relativas a la seguridad

- El sistema de filtro debe usarse **exclusivamente** con agua fría de calidad alimentaria.

- Antes de la instalación, el sistema de filtro **debe** estar libre de cal.

- El cabezal del filtro dispone de una válvula antirretorno según EN 13959.

- El sistema de filtro **debe** estar protegido en el lugar de montaje contra daños mecánicos así como del calor y la radiación solar directa.

No montar cerca de fuentes de calor ni llamas.

- Tras un almacenamiento y transporte por debajo de 0 °C, el cartucho del filtro de repuesto **debe** almacenarse con el embalaje original abierto durante al menos 24 horas antes de la puesta en servicio a unas temperaturas ambientales de 4 a 40 °C.

- La duración máxima de un cartucho del filtro de repuesto sin abrir es de 2 años.

- El cabezal del filtro **debe** sustituirse una vez transcurridos 5 años.

- Si una entidad oficial, como el proveedor de agua, comunicara la necesidad de hervir el agua corriente, el sistema de filtro **deberá** ponerse fuera de servicio. Una vez haya finalizado el requerimiento para hacer hervir el agua **deberá** sustituirse el cartucho del filtro.

- El material filtrante del cartucho del filtro se somete a un tratamiento especial con plata. Es posible que se mezcle con el agua una pequeña cantidad de plata, que es inofensiva desde el punto de vista de la salud y cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable.

- Básicamente, es recomendable hacer hervir el agua corriente para determinados grupos de personas (por ejemplo, personas inmunodeficientes y bebés). Esto también es aplicable al agua filtrada.

- El agua filtrada es un alimento y por ello **debe** ser consumida en un plazo de 1 a 2 días.

• GROHE recomienda no poner fuera de funcionamiento el sistema de filtro durante un periodo de tiempo prolongado. Si el sistema de filtro GROHE Blue® no se utiliza durante 2 – 3 días, **deben** dejarse correr al menos 4 - 5 litros de agua GROHE Blue®. Si el sistema de filtro GROHE Blue® no se utiliza durante 4 semanas o más, **debe** sustituirse el cartucho del filtro.

Datos técnicos

• Presión de utilización:	0,12 – 0,8 MPa
• Temperatura de entrada del agua:	4 – 30 °C
• Temperatura ambiental:	4 – 40 °C
• Caudal nominal:	180 l/h
• Caída de presión:	0,06 MPa con 180 l/h
• Capacidad del filtro máx. 12 meses o:	3.000 litros

Lavar el cartucho del filtro

Durante la puesta en servicio y el cambio de filtro debe proceder de forma limpia e higiénica.

El sistema de filtro **debe** lavarse tras cada cambio de filtro.

- Abra la empuñadura o la palanca y deje correr como mínimo entre 4 y 5 litros de agua.

Ajustar el tamaño del filtro, véase la información técnica de productos del enfriador o de la unidad de control.

Para utilizar el cartucho del filtro con filtro de carbón activo, la unidad de control del sistema GROHE Blue® **debe** estar ajustada a F8 (3.000 litros).

Restablecer la capacidad del filtro, véase la información técnica de productos del enfriador o de la unidad de control.

El sistema GROHE Blue® **debe** resetearse tras cada cambio de filtro.

Si se presentan problemas, consulte a un instalador especializado o envíe un correo electrónico a la dirección TechnicalSupport-HQ@grohe.com para ponerse en contacto con la línea de atención de servicio técnico de la empresa GROHE.

Medio ambiente y reciclado

Los cartuchos del filtro usados pueden desecharse sin peligro con la basura residual.

En la Unión Europea, tiene la posibilidad de devolver el filtro junto con la tapa higiénica a GROHE para que puedan reciclarse.

Más información en <http://recycling.grohe.com>



Gamma di applicazioni

La cartuccia filtro GROHE-Blue® con filtro a carboni attivi, oltre agli intorbidamenti e alle impurità organiche riduce anche i componenti che rovinano il gusto e l'odore come per es. i residui di cloro. Inoltre, il materiale del filtro trattiene le particelle come sabbia e sostanze sospese.

Nota

Utilizzando questa cartuccia filtro l'acqua non viene decarbonizzata.

Informazioni sulla sicurezza

- Il funzionamento del sistema filtrante è ammesso **exclusivamente** con acqua fredda potabile.

- Prima dell'installazione, il sistema di filtraggio **deve** essere privo di calcare.

- La testa del filtro è dotata di un dispositivo anti-riflusso conforme alla norma EN 13959.
- Sul luogo di montaggio, il sistema filtrante **deve** essere protetto da danni meccanici nonché dal calore e dai raggi diretti del sole.
- **Non** montarlo nelle vicinanze di fonti di calore o di fiamme libere.
- Dopo un immagazzinaggio e un trasporto sotto 0 °C, la cartuccia del filtro di ricambio, a imballo originale aperto, **deve** essere conservata per almeno 24 ore a una temperatura ambiente di 4 – 40 °C prima della messa in esercizio.
- La durata massima di una cartuccia del filtro di ricambio è di 2 anni se l'imballo originale non viene aperto.
- La testa del filtro **deve** essere sostituita dopo 5 anni.
- In caso di richiesta di bollitura dell'acqua del rubinetto da parte di autorità ufficiali, per es. l'ente locale di approvvigionamento acque, è **necessario** mettere fuori servizio il sistema filtrante. Al termine della bollitura dell'acqua è **necessario** sostituire la cartuccia del filtro.
- Il materiale filtrante della cartuccia filtro è sottoposto a uno speciale trattamento a base di argento. È possibile che nell'acqua venga rilasciata una quantità minima di argento che però non è assolutamente dannosa per la salute. Questa è conforme alle raccomandazioni sull'acqua potabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- In linea di massima si raccomanda di bollire l'acqua del rubinetto per determinati gruppi di persone (ad es. persone immunodeficienti, neonati). Questo vale anche per l'acqua filtrata.
- L'acqua filtrata è un genere alimentare e **deve** essere utilizzata entro 1 – 2 giorni.
- GROHE consiglia di non mettere fuori esercizio il sistema di filtraggio per un periodo di tempo eccessivo. Se il sistema di filtraggio GROHE Blue® non viene utilizzato per 2 – 3 giorni, prima dell'utilizzo è **necessario** far scorrere almeno 4 - 5 litri di acqua filtrata con GROHE Blue®. Se il sistema filtrante GROHE Blue® non viene utilizzato per più di 4 settimane, è **necessario** sostituire la cartuccia del filtro.

Dati tecnici

• Pressione di esercizio:	0,12 – 0,8 MPa
• Temperatura di entrata acqua:	4 – 30 °C
• Temperatura ambiente:	4 – 40 °C
• Portata nominale:	180 l/h
• Caduta di pressione:	0,06 MPa con 180 l/h
• Capacità filtro max. 12 mesi o	3.000 litri

Lavaggio della cartuccia del filtro

Durante la messa in esercizio e la sostituzione del filtro, assicurarsi che le operazioni vengano effettuate in ambienti puliti.

Il sistema di filtraggio **deve** essere lavato dopo ogni sostituzione del filtro.

- Aprire la manopola o alzare la leva e lasciare defluire almeno 4 – 5 litri di acqua.

Regolazione della misura del filtro, vedere le informazioni tecniche sul refrigeratore oppure sull'unità di comando.

Per l'utilizzo della cartuccia del filtro con filtro a carboni attivi, l'unità di comando del sistema GROHE Blue® **deve** essere impostata su F8 (3.000 litri).

Ripristino della capacità del filtro, vedere le informazioni tecniche sul refrigeratore oppure sull'unità di comando.

Il sistema GROHE Blue® **deve** essere ripristinato dopo il cambio del filtro.

In caso di problemi rivolgersi a un tecnico installatore oppure contattare per e-mail l'assistenza Hotline GROHE all'indirizzo TechnicalSupport-HQ@grohe.com

Ambiente e riciclaggio

Le cartucce dei filtri usate possono essere smaltite senza pericolo nei rifiuti domestici.

All'interno dell'Unione Europea è possibile rispedire a GROHE il filtro insieme all'involucro protettivo a fini di riciclaggio.

Per maggiori informazioni visitare il sito <http://recycling.grohe.com>



Toepassingsgebied

Door de GROHE-Blue® filterpatroon met actieve-koolstoffilter worden behalve troebelheid en organische verontreinigingen ook onaangenaam ruikende en smakende ingrediënten, zoals bijv. chloorresten, teruggebracht. Ook houdt het filtermateriaal deeltjes als zand en zwevende stoffen tegen.

Aanwijzing

Bij gebruik van deze filterpatroon wordt het water niet gedecarboniseerd.

Informatie m.b.t. de veiligheid

- Gebruik van het filtersysteem **is uitsluitend** toegestaan met koud water dat geschikt is voor consumptie.
- Het filtersysteem **moet** vóór de installatie kalkvrij zijn.
- De filterkop is voorzien van een terugslagklep conform EN 13959.
- Het filtersysteem **moet** op de montageplaats tegen mechanische beschadigingen en tegen warmte en directe zonnestraling worden beschermd.
Niet monteren in de nabijheid van warmtebronnen of open vuur.
- Na opslag en transport onder 0 °C **moet** een reservefilterpatroon in geopende originele verpakking minstens 24 uur vóór ingebruikneming bij omgevingstemperaturen van 4 – 40 °C acclimatiseren.
- De maximale houdbaarheid van een reserve-filterpatroon in ongeopende staat is 2 jaar.
- De filterkop **moet** na een periode van 5 jaar worden vervangen.
- Als een officiële instantie, bijv. de waterleverancier, verordent dat leidingwater vóór gebruik moet worden gekookt, **moet** het filtersysteem buiten bedrijf worden gesteld. Na afloop van een dergelijke periode **moet** de filterpatroon worden vervangen.
- Het filtermateriaal van de filterpatroon heeft een speciale behandeling met zilver ondergaan. Hierdoor kan er een kleine hoeveelheid zilver zonder gevaar voor de gezondheid in het water terechtkomen. Deze voldoet aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor drinkwater.
- In principe wordt aanbevolen om leidingwater voor bepaalde doelgroepen (bijv. personen met een verlaagde immuniteit, baby's) vóór gebruik te koken. Dit geldt ook voor gefilterd water.
- Gefilterd water is een levensmiddel en **moet** binnen 1 tot 2 dagen worden gebruikt.

- GROHE raadt af het filtersysteem gedurende langere tijd niet te gebruiken. Als het GROHE Blue® filtersysteem 2-3 dagen niet wordt gebruikt, moet er minstens 4-5 liter GROHE Blue® water ongebruikt wegstromen. Als het GROHE Blue® filtersysteem meer dan 4 weken niet wordt gebruikt, moet de filterpatroon worden vervangen.

Teknische gegevens

Bedrijfsdruk:	0,12 – 0,8 MPa
Wateringangstemperatuur:	4 – 30 °C
Omgivningstemperatuur:	4 – 40 °C
Nominale doorstroming:	180 l/h
Drukvermindering:	0,06 MPa bij 180 l/h
Filtercapaciteit max. 12 maanden of:	3.000 liter

Filterpatroon spoelen

Let bij de ingebuikneming en bij het vervangen van het filter op reinheid en hygiëne.

Het filtersysteem moet na elke vervanging van het filter worden gespoeld.

- Open de kraan met knop of hendel en laat ten minste 4 à 5 liter water ongebruikt weglopen.

Filtergrootte instellen, zie de technische productinformatie van de koeler of de besturingseenheid.

Voor het gebruik van de filterpatroon met actieve-koolstoffilter moet de besturingseenheid van het GROHE Blue® systeem op F8 (3.000 liter) worden ingesteld.

Filtercapaciteit terugstellen zie de technische

productinformatie van de koeler of de besturingseenheid.

Het GROHE Blue® systeem moet na het vervangen van het filter worden teruggesteld.

Als er problemen optreden tijdens het reinigen, kunt u contact opnemen met een elektromonteur of een e-mail sturen aan de service-hotline van GROHE via TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Milieu en recycling

Verbruikte filterpatronen kunnen zonder risico via het huisvuil worden afgevoerd.

In de Europese Unie hebt u de mogelijkheid om het filter samen met de hygiënekap terug te sturen naar GROHE voor recycling. Meer informatie vindt u op <http://recycling.grohe.com>



Användningsområde

GROHE-Blue® filterpatron med aktivt kolfilter minskar även lukt- och smakstörande ämnen, som t.ex. klorrester, förutom grumligheten och organiska föroreningar. Filtermaterialet fångar också upp partiklar som sand och slam.

Anvisning

Vid användning av denna filterpatron avkarboniseras inte vattnet.

Säkerhetsinformation

- Drift av filtersystemet är endast tillåten med kallt dricksvatten.
- Filtersystemet måste vara kalkfritt före installationen.
- Filterhuvudet är utrustat med en backflödesspärre enligt EN 13959.
- Filtersystemet måste skyddas mot mekaniska skador samt mot värme och direkt solsken på monteringsplatsen. Montera inte i näheten av värmekällor eller öppen eld.
- Efter förvaring och transport under 0 °C måste en reservfilterpatron förvaras vid en omgivningstemperatur på

4–40 °C med öppen originalförpackning i minst 24 timmar före idrättningen.

- Den maximala hållbarheten för reservfilterpatroner i öppnat tillstånd är 2 år.
- Filterhuvudet måste bytas ut efter 5 år.
- Vid uppmaning om att ledningsvattnet bör kokas från ansvariga, t.ex. vattenleverantören, måste filtersystemet tas ur drift. När uppmaningen om att koka inte längre gäller måste filterpatronen bytas ut.
- Filterpatronens filtermaterial utsätts för en speciell behandling med silver. En liten mängd silver, som inte medför några hälsorisker, kan avgå till vattnet. Detta motsvarar rekommendationerna för dricksvatten från världshälsoorganisationen (WHO).
- Den allmänna rekommendationen är att ledningsvattnet bör kokas för vissa persongrupper (t.ex. personer med dålig immunförsvar, spädbarn). Detta gäller även för filtrerat vatten.
- Filtrerat vatten är ett livsmedel och måste användas inom 1 till 2 dagar.

Tekniska data

Driftryck:	0,12–0,8 MPa
Vatteninloppstemperatur:	4–30 °C
Omgivningstemperatur:	4–40 °C
Nominellt genomflöde:	180 l/tim
Tryckfall:	0,06 MPa vid 180 l/tim
Filterkapacitet högst 12 månader eller:	3.000 liter

Spola filterpatron

Håll rent och var noga med hygienen vid idrättningen och filterbyte.

Filtersystemet måste spolas efter varje filterbyte.

- Öppen greppt eller spaken och låt minst 4–5 liter vatten rinna av.

Ställ in filterstorleken, se den tekniska produktinformatiönen för kylaren eller styrenheten.

För användningen av filterpatronen med aktivt kolfilter måste styrenheten för GROHE Blue® systemet ställas in på F8 (3.000 liter).

Aterställ filterkapaciteten, se den tekniska produktinformatiönen för kylaren eller styrenheten.

GROHE-Blue®-systemet måste återställas efter filterbytet.

Vid problem: Kontakta kundservice eller skicka ett e-postmeddelande till GROHE servicehotline på TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Miljö och återvinning

Förbrukade filterpatroner kan avfallshanteras som brännbart avfall utan risk.

I EU har du möjlighet att skicka tillbaka filtret och hygienhylsan till GROHE för återvinning.

Mer information på <http://recycling.grohe.com>



Anvendelsesområde

GROHE-Blue® filterpatron med aktivkulfILTER reducerer udover turbiditet og organiske urenheder også lugt- og smagsforstyrrende indholdsstoffer som f.eks. rester af klor. Derudover tilbageholder filtermaterialet partikler såsom sand og svævestoffer.

Bemærk

Vandet bliver ikke dekarboniseret med denne filterpatron.

Sikkerhedsinformationer

- Filtersystemet **må kun** drives med kaldt vand af drikkeværdi.
- Filtersystemet **skal** være fri for kalk før installationen.
- Filterhovedet er udstyret med en kontraventil iht. EN 13959.
- Filtersystemet **skal** beskyttes mod mekaniske skader samt mod varme og direkte sollys ved opstillingsstedet.
Må ikke monteres i nærheden af varmekilder eller åben ild.
- Efter opbevaring og transport på under 0 °C **skal** en reserve-filterpatron opbevares mindst 24 timer i den åbnede originale emballage ved temperaturer på 4 – 40 °C, før den kan anvendes.
- Den maksimale holdbarhed for en reserve-filterpatron i uåbnet tilstand udgør 2 år.
- Filterhovedet **skal** udskiftes efter 5 år.
- Filtersystemet **skal** sættes ud af drift, hvis myndighederne opfordrer til, at vandet koges før brug. Efter at opfordringen til at koge vandet bortfalder **skal** filterpatronen udskiftes.
- Filterpatronens materiale er underlagt en særlig behandling med sølv. Der kan afgives en ringe mængde sølv i vandet, hvilket dog ikke er sundhedsskadeligt. Dette svarer til anbefalingerne fra verdenssundhedsorganisationen (WHO) for drikkevand.
- Drikkevandet bør altid koges til særlige persongrupper (f.eks. mennesker med svagt immunforsvar, babyer). Dette gælder også for filtreret vand.
- Filtreret vand er et levnedsmiddel og **skal** anvendes inden for 1 til 2 dage.
- GROHE anbefaler, at filtersystemet ikke sættes ud af drift over en længere periode. Hvis GROHE Blue® filtersystemet ikke er i brug i 2-3 dage, **skal** man lade de første 4-5 liter vand fra GROHE Blue® løbe ud uden af anvende det. Hvis GROHE Blue® filtersystemet ikke er i brug i over 4 uger, **skal** filterpatronen udskiftes.

Tekniske data

• Driftstryk:	0,12 – 0,8 bar
• Vandindgangstemperatur:	4 – 30 °C
• Omgivelsestemperatur:	4 – 40 °C
• Nominal gennemstrømning:	180 l/t
• Trykfald:	0,06 MPa ved 180 l/t
• Filterkapacitet maks. 12 måneder eller:	3.000 liter

Skyl filterpatronen

I forbindelse med ibrugtagning og udskiftning af filter, skal man være opmærksom på renlighed og hygiejne.

Filtersystemet **skal** skyldes efter hvert skift af filter.

- Åbn grebet eller håndtaget, og lad mindst 4 – 5 liter løbe ubenyttet igennem.

Indstilling af filterstørrelse, se kølerens eller styreenhedens tekniske produktinformation.

For at kunne anvende en filterpatron med aktivkulfilter **skal** styreenheden i GROHE Blue® systemet indstilles til F8 (3000 liter).

Nulstil filterkapaciteten, se kølerens eller styreenhedens tekniske produktinformation.

GROHE-Blue®-systemet **skal** nulstilles efter skift af filteret.

Ved problemer kontaktes en installatør eller GROHEs Servicehotline via e-mail på **TechnicalSupport-HQ@grohe.com**.

Miljø og genbrug

Brugte filterpatroner kan uden risiko smides ud med det almindelige affald.

Inden for EU har du mulighed for at returnere filtret sammen med hygiejnehætten til GROHE til genanvendelse.

Få mere at vide på <http://recycling.grohe.com>



Bruksområde

GROHE-Blue® filterpatron med aktivkulfilter reduserer, i tillegg til sløring og organiske urenheter, også lukt- og smaksforstyrrende innholdsstoffer som for eksempel klorester. Filtermaterialet holder dessutten igjen partikler som sand og støvpartikler med størrelse på opptil 0,5 µm.

Merknad

Bruk av denne filterpatronen avkarbonerer ikke vannet.

Sikkerhetsinformasjon

- Drift av filtersystemet er **kun tillatt** med kaldt drikkevann.
- Filtersystemet **må** være kalkfritt **før** installasjonen.
- Filterhodet er utstyrt med en tilbakeslagsventil.
- Filtersystemet **må** beskyttes mot mekaniske skader og mot varme og direkte sollys på installasjonsstedet. Den **må ikke** monteres i nærheten av varmekilder eller åpen ild.
- Etter lagring og transport ved temperatur under 0 °C **må** en reservefilterpatron oppbevares ved omgivelsestemperatur på 4–40 °C i minst 24 timer før bruk med åpnet originalemballasje.
- Reservefilterpatronens maksimale holdbarhetstid i uåpnet tilstand er 2 år.
- Filterhodet **må** skiftes ut etter 5 år.
- Hvis myndighetene oppfordrer til å koke ledningsvannet, f.eks. vannverket, **må** filtersystemet settes ut av drift. Når det informeres om at det ikke lenger er nødvendig å koke drikkevannet, **må** filterpatronen skiftes ut.
- Filtermaterialet i filterpatronen er spesieltbehandlet med sølv. En liten mængde sølv, som ikke representerer noen helsefare, kan avgis til vannet. Dette er i samsvar med Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalinger for drikkevann.
- Det anbefales principielt å koke ledningsvann for bestemte persongrupper (f.eks. personer med svekket immunforsvar, eller spedbarn). Dette gjelder også for filtrert vann.
- Filtrert vann er et næringsmiddel og **må** brukes innen 1 til 2 dager.
- GROHE anbefaler at filtersystemet ikke tas ut af drift i lengre tidsrom. Hvis GROHE Blue®-filtersystemet ikke brukes på 2 – 3 dager, **må** minst 4-5 liter GROHE Blue®-vann renne ut uten å brukes. Hvis GROHE Blue®-filtersystemet ikke er i bruk på 4 uker, **må** filterpatronen skiftes ut.

Tekniske data

• Driftstrykk:	0,12–0,8 MPa
• Vanninntakstemperatur:	4–30 °C
• Omgivelsestemperatur:	4–40 °C
• Nominal gennomstrømning:	180 l/t
• Trykkfall:	0,06 MPa ved 180 l/t
• Filterkapasitet maks. 12 måneder eller:	3.000 liter

Spyle filterpatronen

Når filterpatronen tas i bruk og ved bytte av filter må det sørges for renslighet og hygiene.

Filtersystemet **må** alltid skylles etter filterskift.

- Åpne grep eller spak og la det renne minst 4–5 liter vann som ikke brukes.

Innstilling av filter størrelse, se teknisk produktinformasjon om kjøleren eller styreenheten.

For bruk av filterpatronen med aktivkullfilter **må** styreenheten til GROHE Blue®-systemet stilles inn på F8 (3000 liter).

Tilbakestille filterkapasitet, se teknisk produktinformasjon om kjøleren eller styreenheten.

GROHE-Blue®-systemet **må** alltid skylles etter filterskift.

Hvis du har problemer, kan du kontakte en godkjent installatør eller sende en e-post til GROHEs kundetjeneste

TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Miljø og resirkulering

Brukte filterpatroner kan trygt kastes som restavfall.

I EU har du muligheten til å sende filteret og hygienehetten tilbake til GROHE i gjenvinningsøyemed.

Mer informasjon på <http://recycling.grohe.com>



Käyttöalue

Aktiivihiilisuodattimella varustettu GROHE-Blue® - suodatinpanos vähentää sameuden ja orgaanisten epäpuhtauksien ohella myös tuoksua ja makua häiritseviä aineksia, esimerkiksi kloorijäänteitä. Suodatinmateriaali myös kerää hiukkaset, kuten hiekan ja leijuanineet.

Ohje

Tätä suodatinpanosta käytettäessä vedestä ei poisteta hiiltä.

Turvallisuusohjeet

- Suodatinjärjestelmää saa käyttää **yksinomaan** kylmällä käytövesilaatuiseilla vedellä.
- Suodatinjärjestelmän **täytyy** olla ennen asennusta kalkiton.
- Suodatinpää on varustettu EN 13959 mukaan takaiskuventtiiliillä.
- Suodatinjärjestelmä **täytyy** suojata asennuspaijalalla mäkeäniisiltä vaurioilta, kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä asenna lämmlönlähteiden tai avotulen lähelle.
- Alle 0 °C lämpötilassa varastoinnin ja kuljetuksen jälkeen varaos-suodatinpanoksen **täytyy** antaa olla avatussa alkuperäspakkauksessaan vähintään 24 tuntia ennen käyttöönottoa 4 – 40 °C ympäristön lämpötilassa.
- Varaosa-suodatinpanoksen maksimisäilytysaika avaamattomassa pakkaussessa on 2 vuotta.
- Suodatinpää **täytyy** vaihtaa 5 vuoden välein.
- Jos virallinen taho, esimerkiksi vesijohtolaitos, kehottaa keittämään vesijohtoveden, silloin suodatinjärjestelmä **täytyy** ottaa pois käytöstä. Keittämisaatimuksen lopputuu suodatinpanos **täytyy** vaihtaa.
- Suodatinpanoksen suodatinmateriaali erikoiskäsittellään hopealla. Pieni, terveydelle vaaraton määrä hopeaa voi päästää veden joukkoon. Tämä vastaa maailman terveysjärjestön (WHO) käyttövedelle antamia suosituksia.
- Suosittelemme aina keittämään vesijohtoveden tietyille henkilöryhmille (esimerkiksi vastustuskyyttään heikentyneet ihmiset, vuuvat). Tämä pääte myös suodatettuun veteen.

• Suodatettu vesi on elintarvike ja **täytyy** käyttää 1 – 2 vuorokauden sisällä.

• GROHE suosittelee, että suodatinjärjestelmää ei oteta pitkäksi ajaksi pois käytöstä. Jos GROHE Blue® - suodatinjärjestelmä on 2–3 vuorokautta käyttämättä, sen jälkeen **täyty** juoksuttaa vähintään 4–5 litraa GROHE Blue® - vettä käyttämättä läpi. Jos GROHE Blue® - suodatinjärjestelmä on yli 4 viikkoa käyttämättä, suodatinpanos **täytyy** vaihtaa.

Tekniset tiedot

• Käyttöpaine:	0,12 – 0,8 MPa
• Veden tulolämpötila:	4 – 30 °C
• Ympäristön lämpötila:	4 – 40 °C
• Nimellisläpivirtaus:	180 l/h
• Paineen lasku:	0,06 MPa/180 l/h
• Suodatuskapasiteetti maks. 12 kk tai:	3.000 litraa

Suodatinpanoksen huuhtelu

Huolehdi käyttöönnoton ja suodattimen vaihdon yhteydessä puhtaudesta ja hygieniastä.

Suodatinjärjestelmä **täytyy** huuhtoa jokaisen suodattimen vaihdon jälkeen.

- Avaa kahva tai pipu ja juoksuta vähintään 4 – 5 litraa vettä käyttämättä läpi.

Suodatinkoon säätö, ks. jäähydyttimen ja ohjausyksikön tekninen tuotetiedote.

Aktiivihiilisuodattimella varustetun suodatinpanoksen käyttö varten GROHE Blue®-järjestelmän ohjausyksikkö **täytyy** säättää F8 (3000 litralle).

Suodatuskapasiteetin palautus alkutilaan, ks. jäähydyttimen ja ohjausyksikön tekninen tuotetiedote.

GROHE-Blue®-järjestelmä **täytyy** palauttaa alkutilaan suodattimen vaihdon jälkeen.

Jos ongelmaa ilmenee, käänny ammattiaseentajan puoleen tai ota sähköpostitse yhteyttä GROHE-tehtaan Service Hotlinen osoitteeseen TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Ympäristö ja jätteiden kierrätyksessä

Käytöstä poistetut suodatinpatot voidaan hävittää varoittamasti kaatopaikojen mukana.

Euroopan unionissa sinulla on mahdollisuus lähettilä suodatinhygieniaa suojaksineen takaisin GROHE:lle kierrätäväksi.

Lisätietoa on osoitteessa <http://recycling.grohe.com>



Zakres stosowania

Wkład filtra GROHE-Blue® z filtrem z węglem aktywnym redukuje zawartość nie tylko zmętnień i zanieczyszczeń organicznych, lecz także składników pogarszających zapach i smak, takich jak pozostałości chloru. Ponadto materiał filtracyjny zatrzymuje cząstki, takie jak piasek i substancje zwieszone.

Wskazówka

Wkład filtra nie zmniejsza twardości weglanej wody.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Eksplotacja układu filtracyjnego jest dozwolona wyłącznie przy użyciu zimnej wody pitnej.
- Przed montażem zespołu filtra należy usunąć z niego związki wapnia.

- Główica filtracyjna jest wyposażona w zawór zwrotny zgodny z normą EN 13959.
- System filtracyjny **należy** zabezpieczyć w miejscu zamontowania przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Nie wolno ich zamontować w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Po składowaniu i transporcie zamiennego wkładu filtra w temperaturze poniżej 0 °C **należy** przed uruchomieniem pozostawić go w pomieszczeniu o temperaturze wynoszącej 4–40 °C w otwartym oryginalnym opakowaniu przez przynajmniej 24 godziny.
- Maksymalna trwałość zamiennego wkładu filtra w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 2 lat.
- Główicę filtracyjną **należy** wymienić po upływie 5 lat.
- W przypadku oficjalnego nakazu przegotowania wody wodociągowej, wydanego np. przez zakład wodociągowy, **należy** wyłączyć zespół filtra z eksploatacji. Gdy nakaz przegotowania przestanie obowiązywać, **należy** wymienić wkład filtra.
- Materiał filtracyjny wkładu filtra jest poddawany specjalnej obróbce przy użyciu srebra. Mała ilość srebra, która nie wpływa na zdrowie, może przedostać się do wody. Spełniane są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące wody pitnej.
- Zaleca się przegotowywanie wody przeznaczonej dla dzieci lub określonych grup osób (np. z osłabionym układem odpornościowym). Dotyczy to także przefiltrowanej wody.
- Przefiltrowana woda jest środkiem spożywczym i **należy** ją zużywać w ciągu 1–2 dni.
- GROHE zaleca, aby nie robić dłuższej przerwy w użytkowaniu zespołu filtra. Jeżeli system filtra GROHE Blue® nie był używany przez 2–3 dni, **trzeba** spuścić do kanalizacji co najmniej 4–5 litrów wody z systemu GROHE Blue®. Jeżeli system filtracji GROHE Blue® nie był używany przez 4 tygodnie, **trzeba** wymienić wkład filtra.

Dane techniczne

• Ciśnienie robocze:	0,12–0,8 MPa
• Temperatura na doprowadzeniu wody:	4–30 °C
• Temperatura zewnętrzna:	4–40 °C
• Przepływ znamienny:	180 l/h
• Spadek ciśnienia:	0,06 MPa przy 180 l/h
• Wydajność filtra: maks. 12 miesięcy lub	3.000 litrów

Plikanie wkładu filtra

Podczas uruchamiania i wymiany filtra **należy** zwrócić uwagę na czystość i higienę.

Zespół filtra **należy** przepłukać po każdej wymianie filtra.

- Ustawić uchwyt lub dźwignię w położeniu otwarcia i spuścić 4–5 litrów bez zużycia.

Ustawać wielkość filtra, zob. informacja techniczna dotycząca chłodnicy lub zespołu sterującego.

W celu użycia wkładu filtra z filtrem węglowym **należy** ustawić zespół sterujący systemu GROHE Blue® na F8 (3000 litrów).

Zresetować wydajność filtra, zob. informacja techniczna dotycząca chłodnicy lub zespołu sterującego.

System GROHE Blue® **należy** zresetować po wymianie filtra.

W razie problemów **należy** zwrócić się do wykwalifikowanego instalatora lub wysłać e-mail do infolinii serwisowej firmy GROHE: **TechnicalSupport-HQ@grohe.com**.

Ochrona środowiska i recykling

Zużyte wkłady filtrów można bezpiecznie utylizować z normalnymi odpadami nienadającymi się do ponownego przetworzenia. W Unii Europejskiej możliwe jest oddestanie filtra wraz z osłoną higieniczną do GROHE celem recyklingu. Więcej informacji pod adresem <http://recycling.grohe.com>



نطاق الاستخدام

تعمل خرطوشة المصفاة الخاصة بـ GROHE-Blue® مع المصفاة الكربونية التي تم شتيتها على تقليل الشوائب والتلوث العضوي، كما تعمل على التخلص من المواد التي تفسد الرائحة والطعم مثل بقايا الكلور.

كما تلتقط مواد المرشح الحبيبات مثل الرمل والأجسام الصلبة العالقة.

ملاحظة

لا يتم إزالة الكربون من المياه أثناء استخدام هذه المصفاة.

ملاحظات الأمان

- نظام المرشح يمكن فقط أن يعمل مع المياه الباردة التي تقع عند درجة حرارة المواد الغذائية.
- إن رأس المرشح مزود بضمام عدم الارتداد وفقاً للمعيار EN 13959.
- يجب شطف نظام المرشح في كل مرة يتم فيها تغيير المرشح.
- في موقع التركيب، يجب حماية نظام المرشح من التلف الميكانيكي والتعرض للحرارة ولضوء الشمس المباشر.
- لاتتول التربك بالقرب من المصادر الحرارية أو النيران المقتوحة.
- عقب التخزين والنقل عند درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية، يجب تخزين خرطوشة المرشح البليد في عبوة الأصلية المقتوحة عند درجة الحرارة المحيطة من 4 إلى 40 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل الاستخدام.
- تبليغ أقصى مدة تخزين خرطوشة المرشح البليد الموجودة داخل عبوتها غير المقتوحة عامين.
- يجب استبدال رأس المرشح بعد 5 سنوات.
- يجب إخراج نظام المرشح من الخدمة إذا أصدرت - على سبيل المثال - الجهة الموردة للمياه إنذاراً رسمياً بغلق المياه. يجب تغيير خرطوشة المرشح بعد رفع إنذار على المياه.
- وتحديداً، يُعلَّق مادة المرشح الموجودة في خرطوشة المرشح بالفضة. ومن المحتلم أن تنتقل كمية ضئيلة من الفضة - الأمنة تماماً - إلى المياه؛ فالكلية تتطلب توخيات منظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة للشرب.
- يوجّه عام، من المستحسن على مياه الصنبور قبل أن تستعملها مجموعات محددة من الأشخاص (على سبيل المثال، الأشخاص المسنون بنقص المناعة والأطفال). وينطبق ذلك أيضاً على المياه المرشحة.
- المياه المرشحة تتم تهد الجسم بالعناصر الغذائية ويجب استخدامها في غضون يوم أو يومين.
- توصي شركة GROHE بعدم ترك نظام التصفية خارج نطاق الخدمة لفترة طويلة. إذا لم يتم استخدام نظام التصفية الخاص بـ GROHE Blue® لأكثر من 2 – 3 أيام، فيجب تصفية 1 لتر من مياه GROHE Blue® على الأقل والتخلص منها. وإذا لم يتم استخدام نظام التصفية الخاص بـ GROHE Blue® لأكثر من 4 أسابيع، فيجب تصفية 10 لتر على الأقل من مياه GROHE Blue® والتخلص منها أو القيام بتغيير خرطوشة المصفاة.

البيانات الفنية

0.12 – 0.8	مغابسكل 0.8 – 0.12
٤ – ٣٠ ° مئوية	درجة حرارة المياه في المدخل:
٤ – ٤٠ ° مئوية	درجة الحرارة المحيطة:
١٨٠ لتر/ساعة	معدل التدفق الأساسي:
٠.٥٦ مغابسكل عند ١٨٠ لتر/ساعة	انخفاض الضغط:
٣٠٠٠ لتر	بلغ سعة المرشح على الأقل 12 شهراً أو:

خط خرطوشة المرشح

إنشاء بده تثبيت وتحفيز المرشح، يجب مراعاة النظافة والصحة!
يجب سطيف نظام المرشح في كل مرة يتم فيها تحفيز المرشح.

اقتف المقاييس أو الدراج، ثم اسحب وتخلص من ٥ - ٤ لترات على الأقل من المياه.

لا استخدام خرطوشة المصفاة مع المصفاة الكربونية التي تم تثبيتها، يجب تعيين وحدة التحكم الخاصة بخلط GROHE Blue® على التثبيت بخرطوشة مصفاة ذات سعة ٣,٠٠٠ لتر.

إعادة ضبط حجم المرشح، راجع المعلومات الفنية للمنتج بالمزيد أو وحدة التحكم.
إن نظام GROHE Blue® يجب إعادة ضبطه وإعداده بعد تحفيز المرشح.

في حالة حدوث مشكلات، يرجى استشارة أخصائي التركيب أو الاتصال بالخط الساخن لخدمات GROHE عبر البريد الإلكتروني .TechnicalSupport-HQ@grohe.com

البيئة وإعادة التدوير

يمكن التخلص من خراطيش المرشح المستخدمة التي تخلي من المخاطر مع النفايات المنزلية.

Πληροφορίες ασφαλείας

- Το σύστημα φίλτρου επιτρέπεται να λειτουργεί αποκλειστικά με κρύο νερό σε πόσιμη ποιότητα.
- Το σύστημα φίλτρου πρέπει πριν από την εγκατάσταση να είναι καθαρό από άλατα ασβεστίου.
- Η κεφαλή φίλτρου είναι έξοπλισμένη με βαλβίδα ανεπιστροφής προής κατά EN 13959.
- Το σύστημα φίλτρου πρέπει να προστατεύεται στο σημείο τοποθέτησης από μηχανικές φθορές, από τις υψηλές θερμοκρασίες και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Να μην τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας ή ανοικτή φλόγα.
- Μετά από αποθήκευση ή μεταφορά σε θερμοκρασίες κάτω από ٠ °C πρέπει το εφεδρικό φυσιγγιό φίλτρου να παραμείνει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από ٤ – ٤٠ °C με αρκετή την αρχική συσκευασία.

- Η μέγιστη διάρκεια ζωής των εφεδρικών φυσιγγίων φίλτρου σε κλειστή συσκευασία ανέρχεται σε 2 έτη.
- Η κεφαλή φίλτρου πρέπει να αντικατασταθεί μετά από 5 χρόνια.

- Εάν μια μαρδόμια υπηρεσία δώσει εντολή για βρασμό του νερού του δικτύου πριν από τη χρήση, το σύστημα φίλτρου πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας. Μετά τη λήξη της απαίτησης βρασμού του νερού το φυσιγγιό φίλτρου πρέπει να αντικατασταθεί.
- Το υλικό φιλτραρίσματος του φυσιγγίου δέχεται μία ειδική επεξεργασία με ασήμι. Μία ελάχιστη, αβλαβής για την υγεία, ποσότητα ασημού μπορεί να διαφέύγει στο νερό. Αυτή ανταποκρίνεται στις συστάσεις του παγκοσμίου οργανισμού υγείας (WHO) για το πάσιμο νερό.

- Συνίσταται το βράσιμο του νερού δικτύου εάν αυτό χρησιμοποιείται από συγκεκριμένες ομάδες απόμνων (π.χ. άτομα με εξασθενισμένο ανοσοποιητικό σύστημα, βρέφη). Το ίδιο ισχύει και για το φίλτραρισμένο νερό. Αυτή ανταποκρίνεται στις συστάσεις του παγκοσμίου οργανισμού υγείας (WHO) για το πάσιμο νερό.
- Το φίλτραρισμένο νερό είναι τρόφιμο και πρέπει να καταναλωνεται εντός 1 ως 2 ημερών.
- Η GROHE συστήνει να μην τίθεται το σύστημα φίλτρου εκτός λειτουργίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση
- που το σύστημα φίλτρου GROHE Blue® δεν χρησιμοποιηθεί για 2 – 3 ημέρες, θα πρέπει να τρέξουν 4 – 5 λίτρα νερού GROHE Blue® χωρίς να χρησιμοποιηθούν. Εάν το σύστημα φίλτρου GROHE Blue® δεν χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 4 εβδομάδες, θα πρέπει να αντικατασταθεί το φυσιγγιό φίλτρου.

Τεχνικά στοιχεία

Πίεση λειτουργίας:	0,12 – 0,8 MPa
Θερμοκρασία εισόδου νερού:	4 – 30 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	4 – 40 °C
Ονομαστική παροχή:	180 l/h
Πτώση πίεσης:	0,06 MPa στα 180 l/h
Χωρητικότητα φίλτρου το πολύ 12 μήνες ή:	3.000 λίτρα

Πλύση φυσιγγίου φίλτρου

Κατά τη θέση σε λειτουργία και την αντικατάσταση φίλτρου θα πρέπει να φροντίζετε για την καθαρότητα και τις συνθήκες υγείευνής.

Το σύστημα φίλτρου πρέπει να πλένεται μετά από κάθε αλλαγή φίλτρου.

- Ανοίξτε τη λαβή ή το μοχλό και αφήστε να τρέξουν χωρίς να τα χρησιμοποιήσετε 4 με 5 λίτρα νερού.

Ρύθμιση μεγέθους φίλτρου, βλ. τεχνικές πληροφορίες προϊόντος του ψυγείου ή της μονάδας ελέγχου.



Πεδίο εφαρμογής

Το φυσιγγιό φίλτρου GROHE-Blue® με φίλτρο ενεργού άνθρακα, εκτός από τη θολότητα και τους οργανικούς ρύπους, μειώνει και τα περιεχόμενα στοιχεία που ενοχλούν την οσμή και τη γεύση, όπως τα κατάλοιπα χλωρίου. Επιπλέον, το υλικό του φίλτρου συγκρατεί σωματιδία, όπως οι κόκκοι άμμου και τα αιωρούμενα σωματιδία.

Παρατήρηση

Εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το φυσιγγιό φίλτρου δεν απομακρύνεται ο άνθρακας από το νερό.

Πύθιμη μεγέθους φίλτρου, βλ. τεχνικές πληροφορίες προϊόντος του ψυγείου ή της μονάδας ελέγχου.

Για τη χρήση του φυσιγγίου φίλτρου με φίλτρο ενεργού άνθρακα θα πρέπει η μονάδα ελέγχου του συστήματος GROHE Blue® να ρυθμιστεί στα F8 (3.000 λίτρα).

Το σύστημα GROHE-Blue® πρέπει να επαναφερθεί μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, απευθύνθετε σε έναν ειδικευμένο τεχνίτη εγκατάστασης ή επικοινωνήστε μέσω e-mail με τη γραμμή υποστήριξης της GROHE στο TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Περιβάλλον και ανακύκλωση

Τα χρησιμοποιημένα φυσίγγια φίλτρου μπορούν να απορριφθούν με τα κοινά απορρίμματα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε το φίλτρο μαζί με τα κάλυμμα υγεινής για σκοπούς ανακύκλωσης στην GROHE.

Περισσότερες πληροφορίες στο <http://recycling.grohe.com>



Oblast použití

Filtráční kartuše GROHE-Blue® vybavena filtrem s aktivním uhlím redukuje kromě zakalení a organických nečistot také látky, způsobující nežádoucí pachové a chuťové účinky jako např. zbytky chloru. Dále filtráční materiál zadržuje částice jako např. písek a nánosy.

Upozornění

Při použití této filtráční kartuše nedochází k dekarbonizaci vody.

Bezpečnostní informace

- Provoz filtráčního systému je schválen **výhradně** pro zapojení na studenou vodu v potravinářské kvalitě.
- Filtráční systém **musí** být před instalací zbavený usazenin váně.
- Filtráční hlavice je vybavena neuzařívatelnou zpětnou klapkou podle normy EN 13959.
- Filtráční systém je **nutno** v místě instalace chránit před mechanickým poškozením, působením horka a přímého slunečního záření.
- Nemontujte** v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Při uskladnění a transportu náhradní filtráční kartuše při teplotách okolo nižších než 0 °C se tato filtráční kartuše s otevřeným originálním obalem **musí** uložit minimálně 24 hodin před uvedením do provozu do místnosti s teplotou okolního prostředí 4 – 40 °C.
- Maximální trvanlivost náhradní filtráční kartuše v neotevřeném stavu činí 2 roky.
- Po uplynutí 5 let se filtráční hlavice **musí** vyměnit.
- Pokud je oficiálním orgánem např. vodárenským podnikem nařízeno přeávání vody z vodovodního potrubí, **musí** se filtráční systém vyřadit z provozu. Po ukončení procesu nařízeného přeávání vody se filtráční kartuše **musí** vyměnit.
- Materiál filtru filtráční kartuše se ve speciálním technologickém procesu zušlechtuje stříbrem. Do vody se tak může dostat nepatrné, avšak zdraví nezávadné množství stříbra. Toto množství odpovídá doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) pro pitnou vodu.
- Vodu z vodovodního potrubí, používanou pro určité skupiny osob, (např. pro lidi se sníženým imunitním systémem, malé děti) se zásadně doporučuje přeávit. To platí také pro filtrovanou vodu.

- Filtrovaná voda je potravina a proto se **musí** během 1 až 2 dnů spotřebovat.
- GROHE nedoporučuje vyřazovat filtráční systém na delší dobu mimo provoz. Pokud nebyl filtráční systém GROHE Blue® používán dva až tři dny, **je nutné** před jeho dalším použitím nechat odtecit minimálně 4–5 litrů vody GROHE Blue®. Pokud nebyl filtráční systém GROHE Blue® používán déle než 4 týdny, **je nutné** vyměnit filtráční kartuše.

Technické údaje

• Provozní tlak:	0,12 – 0,8 MPa
• Teplota na vstupu vody:	4 – 30 °C
• Teplota okolního prostředí:	4 – 40 °C
• Jmenovitý průtok:	180 l/h
• Pokles tlaku:	0,06 MPa při 180 l/h
• Kapacita filtru max. 12 měsíců nebo:	3.000 litrů

Propláchnutí filtráční kartuše

Při uvádění do provozu a výměně filtru dbejte na čistotu a hygienu.

Filtráční systém se **musí** po každé výměně filtru propláchnout. - Otevřete rukojet' nebo páčku a nechtejte vyték nevyužitě 4 – 5 litrů.

Nastavení velikosti filtru naleznete v technických informacích o produktu chladiče nebo řídící jednotky.

Pro použití filtráční kartuše vybavenou filtrem s aktivním uhlím se **musí** řídící jednotka systému GROHE Blue® nastavit na provoz s výkonem F8 (3.000 litrů).

Vynulování kapacity filtru naleznete v technických produktových informacích o chladiči nebo řídící jednotce.

Systém GROHE-Blue® se **musí** po výměně filtru vynulovat.

Při problémech se obraťte na montéra nebo kontaktujte e-mailem stálou servisní linku společnosti GROHE na adresu TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Životní prostředí a recyklace

Spotřebované filtráční kartuše lze bez rizika zlikvidovat také prostřednictvím domovního odpadu.

V rámci Evropské unie máte možnost vrátit filtr společnosti GROHE za účelem recyklace společně s hygienickým uzávěrem. Více informací na <http://recycling.grohe.com>



Felhasználási terület

A GROHE-Blue® aktívszén-szűrőszűrőpatron a zavarosító és szerves szennyeződések mellett csökkenti a kellemetlen szag- és ízanyagok, mint pl. klórmadaradványok mennyiséget is. Ezenkívül a szűrő kiszűri a homokot és más lebegő anyagokat.

Útmutatás

A szűrőpatron használatával a víz nem lesz széntelenítve.

Biztonsági információk

- A szűrórendszer üzemeltetése **kizárolag** iható minőségű hideg vízzel megengedett.
- A szűrórendszer **csak** méyszmentes állapotban szabad felszerelni.
- A szűrőfej egy EN 13959 szerinti visszafolyásától van felszerelve.
- A szűrórendszer **ónvi kell** a beszerelés helyén a mechanikai károsodástól, a felhevüléstől, illetve a közvetlen napsugárzástól.
- Ne** szerezje fel hőforrás vagy nyílt láng közelébe.

- 0 °C hőmérséklet alatti tárolás és szállítás után a csere-szűrőbetétet az üzembe helyezés előtt legalább 24 órán át 4–40 °C hőmérsékleten kell tárolni a kibontott eredeti csomagolásában.
- A cseré-szűrőbetét maximális eltarthatósága bontatlan állapotban 2 év.
- A szűrőfejet 5 év után ki kell cserélni.
- Ha hivatalos szerv, pl. a vízszolgáltató a vezetékes víz felforrását rendeli el, a szűrőrendszer üzemben kívül kell helyezni. Miután a víz felforrására már nem szükséges, a szűrőbetétet ki kell cserélni.
- A szűrőbetét szűrőanyagát egy speciális, ezüsttel történő kezelésnek vetik alá. A vízbe ezért bekerülhet egy csekely mennyiséggű ezüst, de ez egészszügűi szempontból ártalmatlannak. Ez a mennyiséggű megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ivóvízre vonatkozó ajánlásainak.
- Bizonyos személyek (pl. immungyengeségen szenvedők vagy kisbabák) számára ajánlott a vezetékes vizet mindig felforrálni. Ez a szűrt vízre is érvényes.
- A szűrt víz élelmiszernek minősül és 1–2 napon belül elfogyasztandó.
- A GROHE nem ajánlja a szűrőrendszer hosszabb távú üzem kívül helyezését. Ha a GROHE Blue® szűrőrendszer 2–3 napra üzemben kívül helyezik, ezt követően felhasználás nélkül át kell rajta engedni legalább 4–5 liter GROHE Blue® vizet. Ha a GROHE Blue® szűrőrendszer több mint 4 hétre használaton kívül helyezik, a szűrőbetétet ki kell cserélni.

Műszaki adatok

• Üzemnyomás:	0,12–0,8 MPa
• Bemenő víz hőmérséklete:	4–30 °C
• Környezeti hőmérséklet:	4–40 °C
• Névleges átfolyó mennyiség:	180 l/óra
• Nyomásérzékelő:	0,06 bar
• Szűrőkapacitás max. 12 hónap vagy:	180 l/óránál 3000 liter

Szűrópatron öblítése

Üzembe helyezéskor és szűrócsere alkalmával ügyeljen a tisztaságra és a higiéniára.

A szűrőrendszer minden szűrócsere előtt át kell öblíteni.

- Nyissa meg a fogantyút vagy a kart, és hagyjon legalább 4–5 liter vizet átfolyni.

A szűrőmérét beállításához lásd a hűtő vagy a vezérlőegység műszaki termékinformációit.

Az aktívszen-szűrőszűrópatron használatához a GROHE Blue® rendszer vezérlését F8 (3000 literre) **kell** beállítani.

A szűrőkapacitás visszaállításához lásd a hűtő vagy a vezérlőegység műszaki termékinformációit.

A GROHE Blue® rendszer szűrócsere után le kell nullázni.

Ha problémába ütközik, forduljon szakképzett szerelőhöz, vagy kérje a GROHE Service Hotline segítségét e-mailben a TechnicalSupport-HQ@grohe.com címen.

Környezetvédelem és újrahasznosítás

A használt szűrőbetétek a hulladékgyűjtőben veszély nélkül elhelyezhetők.

Az Európai Unión belül a szűrő és a kupakot újrahasznosítás céljából vissza lehet küldeni a GROHE-nak.

További információ: <http://recycling.grohe.com>



Campo de aplicação

O filtro GROHE-Blue® com filtro de carvão ativado reduz a turbidez, impurezas orgânicas e substâncias que interferem com o olfacto e paladar, tais como, p. ex., resíduos de cloro. Para além disso, o material do filtro recolhe partículas como areia e material suspenso.

Nota

Em caso de aplicação deste filtro, a água não é descarbonizada.

Informações de segurança

- O sistema de filtro destina-se a ser usado exclusivamente com água potável.
- O sistema de filtragem deve estar descalcificado antes da instalação.
- A cabeça do filtro está equipada com uma válvula anti-retorno conforme a norma EN 13959.
- O sistema de filtragem deve ser protegido no local de montagem contra danos mecânicos, calor e raios solares diretos.
Não montar nas proximidades de fontes de calor ou chamas.
- Após o armazenamento e transporte abaixo de 0 °C, o filtro substituto **terá obrigatoriedade** de ser armazenado na embalagem original, aberta durante pelo menos 24 horas antes do início de funcionamento a temperaturas ambiente de 4 – 40 °C.
- A durabilidade máxima de um filtro de substituição na embalagem original é de 2 anos.
- A cabeça do filtro **terá obrigatoriedade** de ser substituída após 5 anos.
- Se a entidade fornecedora de água exigir a passagem de água a ferver pela rede, o sistema de filtragem **terá obrigatoriedade** de ser colocado fora de serviço. Após a exigência de fazer passar água a ferver, **terá obrigatoriedade** de trocar o cartucho do filtro.
- O material de filtragem do filtro é submetido a um tratamento especial com prata. Pode ser libertada uma pequena quantidade de prata inofensiva para a qualidade da água. Esta corresponde às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para água potável.
- Aconselha-se que se ferva água da torneira para certos grupos de pessoas (p. ex., pessoas com sistema imunitário débil, bebés). Isto também se aplica à água filtrada.
- A água filtrada é considerada um alimento e **deve** ser consumida em 1 ou 2 dias.
- A GROHE recomenda não colocar o sistema de filtragem fora de funcionamento durante um longo período. Se o sistema de filtragem GROHE Blue® não for usado durante 2 a 3 dias, **deve-se** deixar correr, no mínimo, 4 a 5 litros de água GROHE Blue®. Se o sistema de filtragem GROHE Blue® não for usado durante mais de 4 semanas, **terá obrigatoriedade** de trocar o cartucho do filtro.

Dados técnicos

• Pressão de serviço:	0,12 – 0,8 MPa
• Temperatura de entrada de água:	4 – 30 °C
• Temperatura ambiente:	4 – 40 °C
• Caudal nominal:	180 l/h
• Queda de pressão:	0,06 MPa a 180 l/h
• Capacidade de filtragem máx. 12 meses ou:	3.000 litros

Lavar o cartucho filtrante

Durante a colocação em funcionamento e a substituição do filtro, observar a limpeza e a higiene.

O sistema de filtragem **tem obrigatoriedade** de ser lavado após cada substituição do filtro.

- Abrir o manípulo ou a alavanca e deixar correr, sem utilizar, pelo menos, 4 – 5 litros.

Ajustar o tamanho do filtro, ver a informação técnica sobre o radiador ou a unidade de comando.

Para a utilização do filtro com carvão activado, **deve-se** ajustar o sistema GROHE Blue® para F8 (3000 litros).

Rapor a capacidade de filtragem, ver a informação técnica sobre o radiador ou a unidade de comando.

O sistema de GROHE-Blue® **terá obrigatoriedade** de ser reposto após a substituição do filtro.

Em caso de problemas, dirija-se a um técnico especializado ou contacte o Service Hotline da empresa GROHE por e-mail TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Meio ambiente e reciclagem

Os cartuchos filtrantes usados podem ser eliminados sem perigo no lixo doméstico.

Na União Europeia, tem a opção de devolver o filtro juntamente com a tampa de higiene à GROHE para reciclagem.

Para mais informações consulte <http://recycling.grohe.com>



Kullanım sahisi

GROHE-Blue® filtre kartuşu aktif karbon filtre ile birlikte klor gibi bulanıklık ve organik kırıcılar ve istenmeyen tat ve koku bileşenlerini azaltmaktadır. Ayrıca, filtre malzemesi kum ve asılı madde vb. partikülleri tutar.

Uyarı

Bu filtre kartuşu kullanılırken su dekarbonize olmaz.

Emniyet bilgileri

- Gıda kalitesi açısından filtre sistemi **sadece** soğuk su ile kullanılmalıdır.
- Filtre sistemi montaj öncesi kireçsiz **olmalıdır**.
- Söz konusu filtre başlığı EN 13959 kapsamında bir çekvalf ile donatılmıştır.
- Filtre sistemi **mutlaka** montaj alanında mekanik hasarlardan, aşırı sıcaklık ve güneş ışığından korunmalıdır. **Asla** ısı kaynaklarının veya açık ateşin yakınına monte etmeyin.
- Orijinal ambalajı açılmış olarak 0 °C altındaki depolama ve nakliyat sonrasında, filtre kartuşu kullanılmadan önce **mutlaka** 4 – 40 °C ortam sıcaklığında en az 24 saat boyunca bekletilmelidir.
- Yedek filtre kartuşunun açılmamış şekilde maksimum raf ömrü 2 yıldır.
- Filtre başlığı **mutlaka** 5 yıllık akış periyotları ile değiştirilmelidir.

- Su İdaresi gibi resmi bir kurum tarafından musluk suyunun isıtılması talep edildiğinde **mutlaka** filtre sistemi devre dışı bırakılmalıdır. Su ısıtma çapşısı bittiğinden sonra **mutlaka** filtre kartuşu değiştirilmelidir.
- Filtre malzemesi ve filtre kartuşu gümüş ile özel bir muameleden geçirilmiştir. Sağlık yönünden sakınçasız bir miktar gümüş suya karışabilir. Bu dünya sağlık örgütünün (WHO) içme suyu tayıslarına uygundur.
- Musluk suyunun genel olarak belirli grupper (örn. bağırsızlık sistemi zayıf kişiler, bebekler) için zaten her durumda kaynatılması önerilir. Bu aynenfiltrelenmiş su için de geçerlidir.
- Filtre edilmiş su bir besin maddesidir ve **mutlaka** 1 – 2 gün içinde tüketilmelidir.
- GROHE filtre sisteminin uzun süre boyunca kullanılmadan saklanması tavyise etmez. GROHE Blue® filtre sistemi 2-3 gün boyunca kullanılmazsa en az 4-5 litre GROHE Blue® suyu boşaltımlı ve **atılmalıdır**. GROHE Blue® filtre sistemi 4 haftadan daha uzun bir süre kullanılmazsa filtre kartuşu değiştirilmelidir.

Teknik Veriler

• Çalışma basıncı:	0,12 – 0,8 MPa
• Su giriş sıcaklığı:	4 – 30 °C
• Ortam sıcaklığı:	4 – 40 °C
• Nominal akış:	180 l/s
• Basınç düşüşü:	0,06 MPa, 180 l/s
• Filtre kapasitesi maks. 12 ay veya:	3.000 Litre

Filtre kartuşunu yıkama

Kullanım sırasında ve filtreyi değiştirirken temizlikle en üst düzeye öncem verilmelidir.

Filtre sistemi her filtre değişiminden sonra **mutlaka** yıkanmalıdır.

- Sıvı veya kolu açın ve en az 4 – 5 litre kullanmadan akıtın.

Filtre ölçüsünü ayarlamak için soğutucunun veya kontrol biriminin teknik ürün bilgilerine bakın.

Aktif karbon filtreli filtre kartuşunu kullanmak için GROHE Blue® Siteminin kumanda birimini F8 (3.000 litreye) **ayarlamalısınız**.

Filtre kapasitesini sıfırlamak için, soğutucunun veya kontrol biriminin teknik ürün bilgilerine bakın.

GROHE-Blue® Sistemi **mutlaka** filtre değişiminden sonra sıfırlanmalıdır.

Sorun yaşamazsanız durumunda bir montaj uzmanına başvurun veya E-posta ile TechnicalSupport-HQ@grohe.com adresinden GROHE'nin Servis Hattına başvurun.

Çevre ve geri dönüşüm

Kullanılmış filtre kartuşları tehlke oluşturmadan ev çöpüne atılarak da imha edilebilir.

Avrupa Birliği'nde, filtreyi hijyen kapağıyla birlikte geri dönüşüm amacıyla GROHE'ye geri gönderme imkanınız vardır.

Daha fazla bilgi için <http://recycling.grohe.com>



Oblast' použitia

Filtráčná kartuša GROHE-Blue® vybavená filtrom s aktívnym uhlím redukuje okrem kalov a organických nečistôt tiež látky, ktoré spôsobujú nežiaduce pachové a chúťové účinky ako napr. zbytky chlóru. Filtračný materiál zachytáva tiež pevné látky, ako napr. piesok a suspendované látky.

Upozornenie

Pri použíti tejto filtračnej kartuše nedochádza k dekarbonizácii vody.

Bezpečnostné informácie

- Prevádzka filtračného systému je schválená **výhradne** pre zapojenie na studenú vodu s potravinárskou kvalitou.
- Filtračný systém sa **musí** pred inštaláciou zbaviť usadenín väpna.
- Filtračná hlavica je vybavená spätnou klapkou schválenou podľa normy EN 13959.
- Filtračný systém **sa musí** v mieste montáže chrániť pred mechanickým poškodením, ako aj pred pôsobením tepla a priameho slnečného žiarenia.

Nemontujte v blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa.

- Po skladovaní a transporte pri okolitých teplotách nižších ako 0°C **sa musí** náhradná filtračná kartuša s otvoreným originálnym obalom uložiť minimálne 24 hodín pred uvedením do prevádzky do miestnosti s teplotou okolitého prostredia $4 - 40^{\circ}\text{C}$.
- Maximálna doba trvanlivosti náhradnej filtračnej kartuše v neotvorenom stave sú 2 roky.
- Filtračná hlavica **sa musí** vymeniť po uplynutí 5 rokov.
- Ak je oficiálnym orgánom, napr. vodárenským podnikom, nariadené prevarenie vody z vodovodného potrubia, filtračný systém **sa musí** vyradiť z prevádzky. Po skončení doby nariadeného prevarenia vody **sa musí** filtračná kartuša vymeniť.
- Materiál filtra filtračnej kartuše sa v špeciálnom technologickom procese zušľachtuje striebrom. Voda tak môže obsahovať určité, avšak zdraviu neškodné množstvo striebra. Toto množstvo zodpovedá odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre pitnú vodu.
- Vodu z vodovodného potrubia používanú pre určité skupiny osôb (napr. pre ľudí s oslabeným imunitným systémom, malé deti) sa zásadne odporúča prevaríta. To platí aj pre filtrovanú vodu.
- Filtrovaná voda je potravina, a preto **sa musí** spotrebovať v priebehu 1 až 2 dní.
- GROHE neodporúča odstaviť filtračný systém mimo prevádzku na dlhšiu dobu. Pokiaľ nebolo filtračný systém GROHE Blue® používaný dva až tri dni, **je nutné** pred jeho ďalším použitím nechať odtieť minimálne 4 – 5 litrov vody GROHE Blue®. Pokiaľ nebolo filtračný systém GROHE Blue® používaný dlhšie ako 4 týždne, **je nutné** vymeniť filtračné kartuše.

Technické údaje

• Prevádzkový tlak:	0,12 – 0,8 MPa
• Teplota na vstupe vody:	$4 - 30^{\circ}\text{C}$
• Teplota okolitého prostredia:	$4 - 40^{\circ}\text{C}$
• Menovitý prietok:	180 l/h
• Pokles tlaku:	0,06 MPa pri 180 l/h
• Kapacita filtra max. 12 mesiacov alebo:	3.000 litrov

Prepláchnutie filtračnej kartuše

Pri uvádzaní do prevádzky a výmene filtra dodržiavajte všetky pravidlá čistoty a hygieny!

Filtračný systém **sa musí** po každej výmene filtra prepláchnuť.

- Otvorte rukoväť alebo páku a nechajte vyliečiť minimálne 4 – 5 litrov nepoužitéj vody.

Nastavanie veľkosti filtra, pozrite technické informácie o výrobku k chladiču alebo riadiacej jednotke.

Pri použíti filtračnej kartuše vybavenej filtrom s aktívnym uhlím sa **musí** riadiaca jednotka systému GROHE Blue® nastaviť na prevádzku s výkonom F8 (3.000 litrov).

Vynulovanie kapacity filtra, pozrite technické informácie o výrobku k chladiču alebo riadiacej jednotke.

Systém GROHE-Blue® **sa musí** po každej výmene filtra vynulovať.

Pri problémoch sa obráťte na odborného inštalatéra alebo prostredníctvom e-mailu kontaktujte servisnú stálu linku spoločnosti GROHE na adresu TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Zivotné prostredie a recyklácia

Použité filtračné kartuše je možné bez rizika zlikvidovať prostredníctvom bežného odpadu.

V Európskej únii máte možnosť vrátiť filter spoločne s hygienickým uzáverom spoločnosti GROHE za účelom recyklácie. Viac informácií na <http://recycling.grohe.com>



Področje uporabe

Filtrská kartuša GROHE Blue® s filtrom z aktivným ogljem poleg

kalnosti in organiských nečistoč odstranuje tudi po vonu ter okusu moteče sestavine vode, na primer ostanke kloru. Filtrský material poleg tega zadržuje delce, kot so pesek in plavajoči delci.

Opomba

Pri uporabi te filtrské kartuše se iz vode ne odstrani ogljikov dioksid.

Varnostne informacie

- Uporaba filtrského systéma je dovoljená **izključno** s hladno pitnou vodou.
- Filtrský systém **mora** biti pred vgradnjivo brez vodnega kamna.
- Filtrská glava je opremljená s protipovratnim ventílom v skladu z EN 13959.
- Filtrský systém **morate** na mestu vgradnje zaščitiť pred mehanskimi poškodbami, vročino in pred neposrednim sončnim sevanjem.

Ne vgrajte v bližino virov toploste ali odprtrega ognja.

- Po skladanju in prevažanju pod 0°C **morate** nadomestno filtrsko kartušo pred začetkom uporabe skladisti vsaj 24 ur pri odprti originalni embalaži pri temperatúri okolia od 4 do 40°C .

• Neodprta nadomestna filtrská kartuša je uporabna dve leti.

- Filtrsko glavo **je treba** po petih letih zamenjati.

• Kadar vas javna služba, na primer podjetje za dobavo vode, pozove, da morate prekuhavati pitno vodo, **morate** prenehati uporabljati filtrski sistem. Po koncu zahteve za prekuhavanje **morate** zamenjati filtrsko kartušo.

- Filtrirni material filtrirne kartuše je bil podvržen posební obdelavi s srebrom. V vode ľahko preide manžša količina srebra, ktorá na níma učinkov na zdravie. Ta količina ustreza príporočilom svetovej zdravstvene organizácie (WHO) za pitno vodu.

• Načeloma se priporoča prekuhavanje pitne vode za določene skupine ľudí (npr. ľudí z oslabljenim imunskim sistémom, dojenčké). To velja tudi za filtriranou vodu.

- Filtriraná voda je živela in **je treba** porabiti v dňu, ali dvech.

• GROHE priporoča, da ne prekinete delovanja filtrského systému za dlie časa. Če filtrská sistema GROHE Blue® ne uporabljate dva alebo tri dni, **morate** skozi GROHE Blue® pretoči najmanj 4 do 5 litrov vode. Ke je ne boste uporabili. Če filtrského sistema GROHE Blue® niste uporabili več kot štiri teda, **morate** zamenjati filtrsko kartušo.

Tehnični podatki

• Delovni tlak:	0,12–0,8 MPa
• Temperatura na vhodu za vodo:	4–30 °C
• Temperatura okolja:	4–40 °C
• Nazivni pretok:	180 l/h
• Padec tlaka:	0,06 MPa pri 180 l/h
• Kapacitet filtra največ 12 mesecev ali:	3.000 l

Izpiranje filtrirne kartuše

Ob začetku delovanja in menjavi filtra pazite na čistočo in higieno! Filtrirni sistem je treba izprati po vsaki menjavi filtra.

- Ročaj ali ročico odprite in pustite odteči najmanj 4 do 5 litrov vode, ki je ne boste uporabili.

Nastavitev velikosti filtra; glejte tehnične informacije hladilnika ali krmilne enote.

Za uporabo filtrske kartuše z aktivnim ogljem morate krmilnik sistema GROHE Blue® nastaviti na F8 (3.000 l).

Ponastavitev kapacitete filtra; glejte tehnične informacije hladilnika ali krmilne enote.

Sistem GROHE-Blue® je treba ponastaviti po vsaki menjavi filtra.

V primeru težav se obrnite na strokovnega inštalaterja ali prek e-pošte zaprosite za pomoč na servisni liniji GROHE na naslovu TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Okolje in recikliranje

Izrabljene filtrske kartuše lahko brez nevarnosti zavrzete skupaj z gospodinjskimi odpadki.

V rámci Evropske unije máte možnosť vrátiť filtr společnosti GROHE za účelem recyklace společně s hygienickým uzávěrem. Více informací na <http://recycling.grohe.com>



Područje primjene

GROHE-Blue® filterske kartuše s filterom aktivnog ugljena smanjuje osim zamućenja i organskog onečišćenja također i sastojke koji uzrokuju neugodan miris i okus kao što su npr. ostaci klora. Osim toga, materijal filtra zadržava čestice kao što su pjesak i aerosoli.

Napomena

Kod umetka ove filterske kartuše voda se ne dekarbonizira.

Sigurnosne napomene

- Filterski sustav smije raditi **isključivo** s hladnom vodom konzumne kvalitete.,
- Filterski sustav **mora** prije ugradnje biti očišćen od vodenog kamenca.
- Filterska glava opremljena je protustrupnjom sklopkom prema EN 13959.
- Filterski sustav **mora** na mjestu ugradnje biti zaštićen od mehaničkih oštećenja te vrućine i izravnog sunčevog zračenja. **Nemojte** izvoditi montažu u blizini izvora topline ili otvorenog plamena.
- Nakon skladištenja i transporta ispod 0 °C zamjenska se filterska kartuša **mora** prije puštanja u rad čuvati barem 24 sata na temperaturi od 4 – 40 °C u otvorenom originalnom pakiranju.
- Maksimalni rok trajanja neotvorenih zamjenskih filterskih kartuša iznosi 2 godine.
- Filterska se glava **mora** zamijeniti nakon 5 godina.
- Kod službenog poziva za iskuhanjanjem vode iz vodovoda od strane službenih organa, npr. nadležne vodoopskrbne tvrtke, filterski se sustav **mora** isključiti. Nakon završetka službenog poziva za iskuhanjanje vode, filterska se kartuša **mora** zamijeniti.

- Materijal filterske kartuše podvrgnut je specijalnoj obradi srebrom. Mala količina srebra koja je sigurna po zdravlju, može dosegjeti u vodu. Ova količina odgovara preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za pitku vodu.
- Preporuča se iskuhanjanje vode iz vodovoda za određene skupine ljudi (npr. za osobe oslabljene imuniteta, bebe). To vrijedi i za filtriranu vodu.
- Filtrirana se voda smatra živežnom namirnicom i **mora** se konzumirati unutar jednog do dva dana.
- GROHE ne preporučuje duže pauze u radu filterskog sustava. Ako filterski sustav GROHE Blue® nije bio u uporabi 2 – 3 dana, **mora** se ispuštiti najmanje 4 – 5 litara vode GROHE Blue® bez konzumacije iste. Ako sustav GROHE Blue® nije bio u uporabi više od 4 tjedana, filterska se kartuša **mora** zamijeniti.

Tehnični podaci

• Radni tlak:	0,12 – 0,8 MPa
• Temperatura na dovodu vode:	4 – 30 °C
• Okolna temperatura:	4 – 40 °C
• Nazivni protok:	180 l/h
• Pad tlaka:	0,06 MPa kod 180 l/h
• Kapacitet filtra maks. 12 mjeseci ili:	3.000 litara

Ispiranje filterske kartuše

Pri stavljanju u pogon i zamjeni filtra vodite računa o čistoći i higijeni.

Filterski se sustav **mora** ispirati nakon svake zamjene filtra.

- Otvorite ručičku ili polugu i ispuštite najmanje četiri do 5 litara vode koja se ne smije upotrebljavati.

Namjestite veličinu filtra, pogledajte tehničke informacije o proizvodu za hladnjak ili upravljačku jedinicu.

Kod uporabe filterske kartuše s filterom aktivnog ugljena **mora** se upravljačka jedinica GROHE Blue® sustava namjestiti na vrijednost od F8 (3.000 litara).

Resetirajte kapacitet filtra, pogledajte tehničke informacije o proizvodu za hladnjak ili upravljačku jedinicu.

GROHE-Blue® sustav **mora** se resetirati nakon zamjene filtra. Ako se pojave problemi, обратите се školovanom vodoinstalateru ili uputite e-poštu na Service Hotline tvrtke GROHE na adresu TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Okošči i recikliranje

Istrošene filterske kartuše možete bez rizika zbrinuti kao ostali otpad.

U Europskoj uniji možete vratiti filter za recikliranje s higijenskom kapicom društva GROHE. Više informacija na adresi <http://recycling.grohe.com>



Област на приложение

Филтърният картуш GROHE-Blue® с филтер с активен въглен намалява освен мътността и органичните примеси, и нежелания вкус и мирис като например остатъци от хлор. Филтърът улавя също така частици като пясък и супендиирани вещества.

Указание

При използването на този филтер водата не се декарбонизира.

Указания за безопасност

- Употребата на филтърната система е разрешена само със студена вода за питейни нужди.
- Филтърната система **трябва** да се почисти от варовикови отлагания преди монтажа.
- Филтърната глава е снабдена с обратен клапан съгласно EN 13959.
- Филтърната система **трябва** да бъде защитена на мястото на монтажа от механични повреди, топлина и директна слънчева светлина.
Не трябва да се извърши монтаж в близост до източници на топлина или открит огън.
- След съхранение и транспорт под 0 °C, преди да се използва резервен филтерен патрон, **трябва** да се съхранява минимум 24 часа в отворена оригинална опаковка при температура на околната среда 4 – 40 °C.
- Максималният срок на годност на резервен филтерен патрон в неотворена опаковка е 2 години.
- Филтърната глава **трябва** да се сменя след 5 години.
- При изискване от официални органи, като например от водоснабдителната фирма, за преваряване на чешмияната вода филтърната система **трябва** да се изключи. След изтичане на изискването за преваряване на водата филтърният патрон **трябва** да се подменя.
- Филтриращият материал на патрона е подложен на специална обработка със сребро. Минимално количество сребро, което е безопасно за здравето, може да се отложи във водата. Това съответства на препоръките на Световната здравна организация (СЗО) за питейна вода.
- За някои групи (напр. хора с отслабена имунна система, бебета) обикновено се препоръчва чешмияната вода да се преварява. Това важи и за филтрираната вода.
- Филтрираната вода се числи към хранителните продукти и **трябва** да се използва от 1 до 2 дни.
- GROHE препоръчва да не се прекъсва използването на филтърната система за по-дълъг период от време. Ако филтърната система GROHE Blue® не се използва 2 – 3 дни, през GROHE Blue® **трябва** да се оставят да изтекат свободно поне 4–5 литра вода, без да се използват. Ако филтърната система GROHE Blue® не се използва повече от 4 седмици, филтърният патрон **трябва** да се смени.

Технически данни

• Работно налягане:	0,12 – 0,8 MPa
• Температура на водата при входа:	4 – 30 °C
• Температура на околната среда:	4 – 40 °C
• Номинален разход:	180 л/час
• Спадане на налягането:	0,06 MPa при 180 л/час
• Капацитет на филтъра макс. 12 месеца или:	3.000 литра

Промиване на филтърния патрон

При пускането в експлоатация и смяната на филтъра трябва да се обръща внимание на чистотата и хигиената.

Филтърната система **трябва** да се изплаква след всяка смяна на филърта.

- Отворете ръкохватката или лоста и оставете да изтекат поне 4 – 5 литра вода.

Настройка на дебита на филърта, виж техническата информация за охладителя или управляващия блок.

При употребата на картуш с филър с активен въглен управляващият блок на системата GROHE Blue® **трябва** да бъде настроен на F8 (3.000 литра).

Възстановяване на първоначалните настройки на капацитета на филърта, виж техническа информация за продукта за охладителя или управляващия блок.

Първоначалните настройки на системата GROHE Blue® **трябва** да се възстановят след смяната на филърта.

При проблеми се обрънете към специалист по ВИК или се свържете по електронната поща със сервизната гореща линия на GROHE на TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Околна среда и рециклиране

Използваните филърни патрони могат безопасно да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

В Европейския съюз имате възможност да изпратите филърите обратно на GROHE с цел рециклиране заедно с предпазната капачка.

Повече информация ще намерите на <http://recycling.grohe.com>



Kasutusalala

GROHE-Blue® aktiivsöefiltriga filtripadrun vähendab peale hägususe ja orgaanilise mustuse ka lõhma ja maitset rikkuvaid koostisosid, nt kloorijääke. Peale selle peab filtrimaterjal kinni ka osakesed, nagu liivaterad ja hõljumid.

Märkus

Seda filtripadrunit kasutades ei dekarboniseerita vett.

Ohutusteeave

- Filtri süsteemi tohib kasutada **ainult** toidukõlbliku külma veega.
- Filtri süsteem **peab** enne paigaldamist katlakivist puhas olema.
- Filtri peak on standardi EN 13959 kohane tagasisöögiklapp.
- Filtri süsteem **peab** olema paigalduskohas kaitstud mehaaniliste kahjustuste ning kuumuse ja otseste päikesekiirguse eest.
- Ärge paigaldage kuumuseallikate või lahtise tule lähedale.
- Pärast ladustamist ja transportimist temperatuuril alla 0 °C tuleb asendusfiltripadrunit enne kasutuselevõttu hoida avatud originaalpakendis 24 tundi keskkonna-temperatuuril 4–40 °C.
- Asendusfiltripadruni maksimaalne säilivusiga avamata olekus on 2 aastat.
- Filtri pea **tuleb** 5 aasta möödudes välja vahetada.
- Kui kraanivee läbipeetumist nõutakse ametlikult, nt nõuab seda veevarustusettevõte, **tuleb** filtrisüsteemi eemaldada. Pärast läbipeetumisnõude lõppu **tuleb** filtripadrun välja vahetada.
- Filtripadruni materjal töödeldakse spetsiaalsel viisil hõbedaga. Vette võib eralduda väike, terviselt ohutu kogus, hõbedat. See vastab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustele joogivee kohta.
- Üldiselt soovitatakse kraanivesi teatud inimrühmade (nt immuunsüsteemi piitudulikkusega inimeste, imikute) jaoks läbi keeta. See kehtib ka filtreeritud vee kohta.
- Filtreeritud vesi on toiduaine ja selle **peab** 1 kuni 2 päeva jooksul ära kasutama.
- GROHE soovitab filtrisüsteemi pikemaks ajaks mitte kasutusest körvvaldada. Kui GROHE Blue® filtrisüsteemi pole kasutatud 2–3 päeva, **tuleb** lasta vähemalt 4–5 liitrit GROHE Blue® vett ilma kasutamata läbi voolata. Kui GROHE Blue® filtrisüsteemi pole kasutatud üle 4 nädala, **tuleb** filtripadrun välja vahetada.

Tehnilised andmed

• Surve töörežiimis:	0,12–0,8 MPa
• Vee sissevoolutemperatuur:	4–30 °C
• Keskkonnatemperatuur:	4–40 °C
• Nominaalne läbivool:	180 l/h
• Surelangus:	0,06 MPa kiiruseil 180 l/h
• Filtri maht max 12 kuud või:	3.000 liitrit

Filtripadrungi loputamine

Filtr kasutuselevõtul ja vahetamisel järgige puhtust ja hügieeninõudeid.

Filtrisüsteemi **peab** pärast iga filtrivahetust loputama.

- Avage käepide või hoop ja laske vähemalt 4–5 liitrit vett kasutamata välja joosta.

Filtr suuruse valimine, vt jahuti või juhtseadme tehnilist tooteatevat.

Aktiivsööfilitriga filtripadrungi kasutamiseks **tuleb** GROHE Blue®

süsteemi juhmisseade seadistada F8 (3000 liitritle).

Filtr mahu lähtestamine, vt jahuti või juhtseadme tehnilist tooteinformatsiooni.

GROHE Blue® süsteemi **peab** pärast filtrivahetust lähtestama.

Probleemide korral pöörduge spetsialisti poole või saatke e-kiri GROHE Service Hotline'i aadressil

TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Keskkond ja ümbertöötlemine

Kasutatud filtripadrunit võib ohutult visata segapakendi hulka. Euroopa Liidus on teil võimalus filter koos hügieenipakendiga GROHELE ringlussevõtuks tagasi saata.

Rohkem infot lehel <http://recycling.grohe.com>



Pielietojums

GROHE-Blue® filtra patrona ar aktīvās ogles filtri papildus dulku ja organiskā piesārņojuma novēšanai neutralizē arī smaržu ja garšu ieteikmējošas vielas, piemēram, hlora daliņas.

Filtra materiāls aizturi arī smilšu ja pludvIELU daliņas.

Norādījums

Izmantojot šo filtra patronu, üdens netiek dekarbonizēts.

Drošības informācija

- Filtra sistēmā ir atlauts izmantot **tikai** aukstu üdeni, kura kvalitāte atbilst pārtikas īdzekļu kvalitātes prasībām.
- Filtra sistēmā pirms uzstādīšanas **nedrīkst** būt kalķa nosēdumu.
- Filtra galvā saskanā ar standarta EN 13959 prasībām ir uzstādīts atpakaļplūsmas aizturis.
- Filtra sistēmai uzstādīšanas vietā ir **jābūt pasargātai** pret mehāniškiem bojājumiem, kā arī pret karstumu un tiešu saules staru iedarbību.
- **Neuzstādījet** siltuma avotu vai atklātas liesmas tuvumā.
- Ja rezerves filtra patrona tiek glabāta ja transportēta temperatūrā, kas zemāka par 0 °C, tad tā ar atvērtu oriģinālu iepakojumu vismaz 24 stundas pirms lietošanas **ir jāpatur** temperatūrā no 4 līdz 40 °C.
- Rezerves filtra patronas maksimālais glabāšanas ilgums neatvērtā iepakojumā ir 2 gadi.
- Filtra galva **ir jānomaina** pēc 5 gadiem.

• Ja oficiāla iestāde, piemēram, vietējas üdensapgādes uzņēmums, pieprasa veikti cauruļu üdens uzkarsēšanu, filtra sistēma **ir jāizslēdz**. Pēc uzkarsēšanas procesa filtra patrona **ir jānomaina**.

• Filtra patronas filtrēšanas materiāls ir išpaši apstrādāts ar sudrabu. Šādi üdenim tiek pievienots neliels sudraba daudzums, kas uzlabo veselību. Tas atbilst Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem par dzeramo üdeni.

• Üdensvada üdeni iesaka uzkarsēt, ja to izmanto noteiktas personu grupas (piemēram, cilvēki ar pazeminātu imunitāti, zīdaini). Tas attiecas arī uz filtrētu üdeni.

• Filtrēts üdens ir pārtikas produkts, un tas **ir jāizmanto** vienas līdz divu dienu laikā.

• „GROHE” iesaka neizslēgt filtra sistēmu uz ilgāku laika periodu. Ja GROHE Blue® filtru sistēma netiek lietota 2–3 dienas, **jānotecina** vismaz 4–5 litri GROHE Blue® üdens. Ja GROHE Blue® filtru sistēma netiek lietota ilgāk nekā 4 nedēļas, filtra patrona **ir jānomaina**.

Tehniskie parametri

• Darba spiediens:	0,12–0,8 MPa
• Ieplūstošā üdens temperatūra:	4–30 °C
• Apkārtējā temperatūra:	4–40 °C
• Nominālā caurtece:	180 l/st.
• Spiediena kritums:	0,06 MPa pie caurteces 180 l/st.
• Filtra caurlaidības spēja maks. 12 mēneši vai:	3.000 litru

Filtra patronas skalošana

Uzsākot lietošanu un veicot filtra patronas maiju, ievērojiet tīriku un higienu.

Pēc katras filtra maijas ir **jāveic** filtra sistēmas skalošana.

- Atveriet rokturi vai sviru un ļaujiet tecēt vismaz 4–5 litriem üdens, to neizmantojot.

Filtra izmēra iestāšana, skatiet dzesētāja vai vadības vienības tehnisko informāciju.

Izmantojot filtra patronu ar aktīvās ogles filtri, „GROHE Blue®” sistēmas vadības vienības iestājumam **jābūt** F8 (3000 litri).

Filtra caurlaidības atiestāšana, skatiet dzesētāja vai vadības vienības tehnisko informāciju.

“GROHE Blue®” sistēma pēc katras filtra maijas ir **jāatiestata**.

Ja tīrišanas laikā rodas sarežģījumi, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju vai nosūtīt uzņēmuma GROHE tehniskā atbalsta dienestam e-pasta ziņojumu uz adresi

TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Apkārtējā vide un atkārtota pārstrāde

Izlietotās filtra patronas nav bīstamas, un tās var utilizēt kopā ar citiem atkritumiem. Eiropas Savienībā varat filtri kopā ar higienisko vāciņu nosūtīt atpakaļ GROHE pārstrādei.

Plašāka informācija vietnē <http://recycling.grohe.com>



Naudojimo sritis

GROHE-Blue® filtri kasetē su aktyviosios anglies filtri mažina ne tik drumstumā ir organiski nešvarumā kiekj, bet ir kvapus bei skonj keiċiančių sudėtinii medžiagā kiekj, p.vz., chloro likučius. Be to, filtravimo medžiaga sulaiiko tokias daleles kaip smēlis ir suspensuotosis medžiagos.

Pastaba

Naudojant šią filtro kasetę, vanduo nedekarbonizujamas.

Informacija apie saugą

- Filtravimo sistema leidžiama filtruoti tik maisto produktų kokybės šaltą vandenį.
- Prieš įrengiant filtravimo sistemoje neturi būti kalkių.
- Pagal EN 13959 filtro galvutėje įrengtas atbulinis vožtuvas.
- Montavimo vietoje filtravimo sistema turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų ir karščio bei tiesioginių saulės spindulių.

Nemontuokite šalia karščio šaltinių ir atviros ugnies.

- Jeigu filtravimo sistema buvo laikoma ir vežama žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, tuomet, atidarius originalią pakuočę, atsarginę filtro kasetę ne trumpliai nei 24 valandas iki eksploatacijos pradžios reikia laikyti 4–40 °C aplinkos temperatūroje.
- Neatidarytą atsarginę filtro kasetę galima laikyti ne ilgiau nei 2 metus.
- Filtro galvutę reikia pakeisti po 5 metų.
- Gavus oficialios tarnybos, pvz., vandens tiekėjo, raginimą virinti vandentiekio vandenį, filtravimo sistemos naudojimą reikia nutraukti. Atšaukus raginimą virinti, filtro kasetę būtina pakeisti.
- Filtro kasetės filtravimo medžiaga specialiai apdorota sidabru. Nedidelis sidabro kiekis, kuris nėra žalingas sveikatai, gali patekti į vandenį. Šis kiekis atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) rekomendacijas geriamajam vandeniu.
- Iš esmės rekomenduojama, kad tam tikros asmenų grupės (pvz., žmonės, kurie imuninė sistema nusilpusi, kūdikiai) vartotų virintą vandentiekio vandenį. Tas pats galiож filtruotam vandeniu.
- Filtruotas vanduo yra maisto produktas, jį reikia suvartoti per 1–2 dienas.
- GROHE filtravimo sistemos eksploatavimo nerekomenduoja nutraukti ilgesniam laikui. Jeigu „GROHE Blue®“ filtravimo sistema nenaudojama 2–3 dienas, tuomet reikia išleisti ne mažiau nei 4–5 litrus „GROHE Blue®“ vandens, jo nenaudojant. Jeigu „GROHE-Blue®“ filtravimo sistema nenaudojama ilgiau nei 4 savaites, reikia pakeisti filtro kasetę.

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis:	0,12–0,8 MPa
Įtekančio vandens temperatūra:	4–30 °C
Aplinkos temperatūra:	4–40 °C
Nominali vandens prataka:	180 l/h
Slėgio krytis:	0,06 MPa esant 180 l/h
Filtravimo našumas maks.	3 000 litrų

Filtro kasetės plovimas

Pradėdami naudoti ir keisdami filtrą laikykiteis švaros ir higienos reikalavimų.

Pakeitus filtrą, filtravimo sistemą reikia kaskart išskalauti.

- Atsukite rankenelę arba svirtį ir išleiskite ne mažiau kaip 4–5 litrus vandens, jo nenaudodami.

Kaip nustatyti filtro dydį žr. techninę informaciją apie aušintuvus arba valdymo bloką.

Norint naudoti filtro kasetę su aktyviosios anglies filtru, „GROHE Blue®“ sistemos valdymo rankenelę reikia nustatyti ties F8 (3 000 litrų).

Kaip atstatyti filtro našumą, žr. techninę informaciją apie aušintuvus arba valdymo bloką.

Pakeitus filtrą, „GROHE-Blue®“ sistemą reikia atstatyti.

Iškilus problemų, kreipkitės į profesionalų montuotoją arba elektroniniu paštu susisiekite su GROHE prekybos namų techninės priežiūros skyriaus karštaja linija adresu

TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Aplinka ir pakartotinis perdirbimas

Panaudotas filtro kasetės galima saugiai išmesti kartu su kitomis šiukšlėmis. Europos Sajungoje turite galimybę perdirbimo tikslais grąžinti GROHE filtrą kartu su higieniniu dangteliu.

Daugiau informacijos rasite adresu <http://recycling.grohe.com>



Domeniul de utilizare

Cartușul filtrant GROHE-Blue® cu cărbune activ reduce, pe lângă tulburări și impurități organice, și substanțele cu miros și gust neplăcut, cum ar fi reziduurile de clor. În plus, materialul de filtrare reține și particule precum nisipul și substanțele în suspensie.

Indicație

În cazul utilizării acestui cartuș filtrant, apa nu este decarbonată.

Informații privind siguranță

- Utilizarea sistemului de filtrare este permisă numai cu apă rece potabilă.
- Înainte de instalare, sistemul de filtrare trebuie să fie lipsit de calcar.
- Capul filtrului este echipat cu o supapă de reținere conform EN 13959.
- Sistemul de filtrare trebuie protejat la locul de montare contra deteriorărilor mecanice, precum și contra căldurii și a acțiunii directe a radiației solare.
A nu se monta în apropierea sursei de căldură sau a flăcărilor deschise.
- După depozitare și transport sub 0 °C, înainte de punerea în funcțiune, un cartuș filtrant de schimb trebuie menținut minimum 24 de ore la temperaturi ambiante între 4 și 40 °C, cu ambalajul original deschis.
- Durata maximă de păstrare a unui cartuș filtrant de schimb fără a deschide ambalajul este de 2 ani.
- Capul filtrului trebuie înlocuit după treccerea a 5 ani.
- În cazul unei solicitări oficiale (de exemplu, din partea furnizorului de apă) de a se dezinfecța apa prin fierbere, sistemul de filtrare trebuie scos din funcțiune. După închiderea solicitării de fierbere, cartușul filtrant trebuie înlocuit.
- Materialul de filtrare al cartușului filtrant este supus unui tratament special cu argint. O cantitate redusă de argint, care nu dăunează sănătății, poate fi eliberată în apă. Aceasta corespunde recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru apă potabilă.
- Se recomandă din principiu ca, pentru anumite grupe de persoane (de exemplu, persoane cu sistemul imunitar slab, sugarii), apa de la robinet să fie dezinfecțiată prin fierbere. Acest lucru este valabil și pentru apa filtrată.
- Apa filtrată este un aliment și trebuie utilizată în decurs de 1 - 2 zile.
- GROHE recomandă să nu se întrerupă funcționarea sistemului de filtrare pentru o perioadă mai lungă. Dacă sistemul de filtrare GROHE Blue® nu se utilizează 2-3 zile, este necesar să lăsați să curgă minim 4-5 litri de apă prin sistemul GROHE Blue®, fără a folosi această apă. Dacă sistemul de filtrare GROHE Blue® nu se utilizează mai mult de 4 săptămâni, este necesară schimbarea cartușului de filtrare.

Specificații tehnice

• Presiune de lucru:	0,12 - 0,8 MPa
• Temperatură apă la intrare:	4 - 30 °C
• Temperatură ambientă:	4 - 40 °C
• Debit nominal:	180 l/h
• Cădere de presiune:	0,06 MPa la 180 l/h
• Capacitate de filtrare max. 12 luni sau:	3.000 litri

Spălarea cartușului filtrant

Asigurați curățenia și igiena la punerea în funcțiune și la înlocuirea filtrului.

După fiecare înlocuire a filtrului, sistemul de filtrare trebuie spălat.

- Deschideți maneta sau pârghia și lăsați să curgă cel puțin 4 - 5 litri.

Setarea mărăimii filtrului, a se vedea informațiile tehnice despre produs ale răcitorului sau ale unității de comandă.

Pentru utilizarea cartușului filtrant cu cărbune activ, trebuie ca unitatea de comandă a sistemului GROHE Blue® să fie setată pe F8 (3.000 litri).

Resetarea capacitații filtrului, a se vedea informațiile tehnice despre produs ale răcitorului sau ale unității de comandă.

După fiecare înlocuire a filtrului, sistemul GROHE-Blue®-System trebuie resetat.

Dacă aveți probleme, adresați-vă unui instalator specializat sau contactați GROHE Service Hotline prin e-mail la TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Protecția mediului și reciclarea

Cartușele filtrante uzate pot fi evacuate fără pericol la deșeuri, împreună cu gunoiul menajer. În Uniunea Europeană, aveți posibilitatea de a trimite înapoi la GROHE filtrul împreună cu capacul igienic, pentru reciclare. Pentru informații suplimentare, accesați <http://recycling.grohe.com>



应用范围

启用碳过滤的 GROHE-Blue® 过滤网阀芯可以减少混浊物和有机污染物，以及除臭气和异味的物质，如氯残留物。另外，过滤材料还能捕获微小颗粒（如沙粒和悬浮固体）。

注意

使用此过滤网不会对水脱碳。

安全说明

- 过滤系统只能使用达到食品级的冷水。
- 过滤系统在安装之前必须无钙质。
- 过滤头配有符合 EN 13959 要求的单向阀。
- 在每次更换过滤网时，必须冲洗过滤系统。
- 在安装位置必须保护过滤系统，以避免机械损坏、加热和阳光直射。
请勿安装在热源或明火附近。
- 在低于 0 °C 的温度下存放和运输备用过滤网阀芯后，必须在 4 – 40 °C 的环境温度下将其存放在打开的原包装中至少 24 小时，然后方可使用。

- 未打开包装的备用过滤网阀芯最长保存期为 2 年。
- 过滤头在使用 5 年后必须更换。
- 如果发布正式沸水通知（例如由供水公司发布），则必须停用过滤系统。在解除沸水通知之后，必须更换过滤网阀芯。
- 过滤网阀芯中的过滤材料使用银进行过特殊处理。可能会有少量的银（完全安全）释放到水中。该含量符合世界卫生组织 (WHO) 对饮用水的建议。
- 一般建议对特定人群（如免疫功能低下的人、婴儿）供应沸水自来水。这也适用于过滤水。
- 过滤水属于食品级水，必须在 1 至 2 天内使用。GROHE 建议不要延长已报废过滤系统的使用期限。如果 GROHE Blue® 过滤系统 2 – 3 天未使用，则必须抽出和排放至少 4 – 5 升 GROHE Blue® 水。如果 GROHE Blue® 过滤系统超过 4 周未使用，则必须更换过滤网阀芯。

技术参数

• 工作压力:	0.12 – 0.8 MPa
• 入口水温:	4 – 30 °C
• 环境温度:	4 – 40 °C
• 额定流量:	180 l/h
• 压力降:	0.06 MPa, 180 l/h 时
• 过滤能力: 至少 12 个月或	3,000 升

冲洗过滤网阀芯

在调试和更换过滤网时，必须确保清洁和卫生！

每次更换过滤网时必须冲洗过滤网系统。

- 打开手柄或拉杆并放出至少 4 – 5 升水。

设置过滤网型号，请参见冷却器或控制装置的技术产品信息。

对于使用启用碳过滤的过滤网阀芯，GROHE Blue® 头部的控制装置必须设置为与 F8 (3,000 升) 过滤网阀芯一起使用。

重置过滤网过滤能力，请参见冷却器或控制装置的技术产品信息。

更换过滤网之后，必须重新设置 GROHE Blue® 系统。

如果您遇到问题，请咨询专业安装人员，或通过电子邮件与 GROHE 服务热线联系：TechnicalSupport-HQ@grohe.com

环境与循环利用

用过的过滤网阀芯可在生活废弃物中进行无害处理。

在欧盟地区，您可以将滤网及卫生盖送回 GROHE 进行回收。

更多信息请参考 <http://recycling.grohe.com>



Область застосування

Фільтрувальний картридж GROHE-Blue®, що містить фільтр із активованим вугіллям, усуває не тільки осад і органічні домішки, але й речовини, що надають воді непріємний запах і присмак, наприклад залишки хлоромісних сполук. До того ж, фільтруючий матеріал також затримує частинки піску і завислих речовин.

Вказівка

Застосування цього фільтрувального картриджа не призводить до декарбонізації води.

Правила безпеки

- Дозволяється застосовувати фільтрувальну систему **тільки** для очищення холодної питної води.
- Перед встановленням **необхідно** очистити фільтрувальну систему від вапна.
- Фільтрувальну головку оснащено зворотним клапаном, який відповідає вимогам стандарту EN 13959.
- Місце встановлення фільтрувальної системи **повинно** бути захищено від механічних пошкоджень, а також від підвищеної температури та прямих сонячних променів. **Не встановлюйте** пристрій поблизу джерел тепла або відкритого вогню.
- Після зберігання або транспортування при температурі нижче 0 °C запасний фільтрувальний картридж **необхідно** залишити у відкритій оригінальній упаковці ціною майже на 24 години при температурі навколошнього середовища 4–40 °C, перш ніж вводити його в експлуатацію.
- Гравічний термін зберігання змінного фільтрувального картриджу у відкритій упаковці - 2 роки.
- Після 5 років експлуатації фільтрувальну головку **необхідно** замінити.
- Якщо офіційна установка, наприклад постачальник води, вимагає здійснити стерилізацію водопровідної води кип'ятінням, **необхідно** вивести фільтрувальну систему з експлуатації. Після завершення вимоги про стерилізацію кип'ятінням **необхідно** замінити фільтрувальний картридж.
- Фільтрувальний матеріал картриджу проходить спеціальну обробку сріблом. У воду можуть потрапляти незначні дози срібла, що не шкодять здоров'ю. Це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо питної води.
- Принципово рекомендується стерилізувати питну воду кип'ятінням, якщо її призначено для вживання окремими групами осіб (людьми з послабленим імунітетом, дітьми). Це стосується також і фільтрованої води.
- Фільтрована вода є продуктом харчування, який **необхідно** вжити протягом 1–2 днів.
- Компанія GROHE не рекомендує виводити фільтрувальну систему з експлуатації на тривалий час. Якщо фільтрувальна система GROHE Blue® не використовується протягом 2-3 днів, **потрібно** злити через GROHE Blue® не менше 4-5 л води, не вживачи її. Якщо фільтрувальна система GROHE Blue® не використовується понад 4 тижні, **потрібно** замінити картридж фільтра.

Технічні характеристики

- Робочий тиск: 0,12–0,8 МПа
- Температура води на вході: 4–30 °C
- Температура оточуючого середовища: 4–40 °C
- Номінальна пропускна здатність: 180 л/год
- Перепад тиску: 0,06 МПа при 180 л/год
- Ємність фільтра макс. 12 місяців або: 3.000 літрів

Промивання фільтрувального картриджу

При введенні в експлуатацію і заміні фільтра необхідно підтримувати чистоту і гігієну.

Після кожної заміни фільтра **необхідно** промити фільтрувальну систему.

- Повернути ручку або важіль в положення «Відкрито» і дати стекти як мінімум 4–5 літрам води, але не вживавчи її.

Для налаштування розміру фільтра, див. технічну інформацію про продукт охолоджувача або пристрою керування.

Для використання фільтрувального картриджу, що містить фільтр із активованим вугіллям, **необхідно** виставити на пристрій керування системою GROHE Blue® значення F8 (3000 літрів), див. технічну інформацію про арматуру. **Новий термін експлуатації фільтру**, див. технічну інформацію про продукт охолоджувача або пристрою керування.

Термін експлуатації системи GROHE-Blue® **необхідно** продовжити після заміни фільтра.

У разі виникнення проблем зверніться до слюсаря-водопровідника або відправте електронний лист на адресу гарячої лінії служби підтримки компанії GROHE за адресою TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Вплив на зовнішнє середовище й утилізація продукту

Використані фільтрувальні картриджі можна утилізовувати разом із залишковим сміттям без шкоди для зовнішнього середовища. У Європейському Союзі ви маєте можливість відіслати фільтр разом із гігієнічною кришкою в компанію GROHE для утилізації.

Докладніше можна ознайомитися за посиланням <http://recycling.grohe.com>



Область применения

Картридж фільтра GROHE-Blue® з фільтром із активованого угля уменьшує наряду з осадками і органіческими загрязненнями також і содержание примесей, негативно впливающих на запах и вкус, а также остатков хлора. При этом фільтруючий матеріал такоже задержує частини песка і взвешених веществ.

Примечание

При применении данного картриджа фильтра вода остается газированной.

Інформація по техніці безпеки

- Експлуатація фільтруючої системи разрешається **тільки** з холодної водою, придатної для питья.
- Перед установкою фільтруюча система **должна** бути освобождена від ізвесті.
- Головка фільтра оснащена обратним клапаном, відповідно до вимог стандарту EN 13959.
- Необхідно** предохранять фільтруючу систему на місці установки від механіческих повреждень, нагрева та прямих сонячних лучів.
- Нельзя** устанавливати систему вблизі источников тепла або відкритого огня.
- Прежде чем вводить сменный картридж фильтра в эксплуатацию после хранения и транспортировки при температуре ниже 0 °C, **необходимо** выдержать устройство в открытой оригинальной упаковке в течение не менее 24 часов при температуре окружающей среды 4–40 °C.
- Максимальный срок хранения сменного картриджа фильтра в открытой упаковке – 2 года.
- Головка фільтра **должна** бути заменена через 5 лет работы.

- При требовании со стороны официального органа, например водоснабжающей организации, выполнить стерилизацию питьевой воды кипчением, фильтрующая система **должна** быть выведена из эксплуатации. После выполнения требования о прекращении кипчения, картридж фильтра **необходимо** заменить.
- Материал картрида фильтра подвергается специальной обработке с применением серебра. Небольшое количество серебра, совершенно безвредное для здоровья, может попадать в воду. Это количество отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по питьевой воде.
- Питьевую воду рекомендуется стерилизовать кипчением для определенных групп людей (например, лиц с иммунной недостаточностью, детей). Это относится и к отфильтрованной воде.
- Отфильтрованная вода является продуктом питания и **должна** быть использована в течение 1–2 дней.
- GROHE не рекомендует выводить фильтрующую систему из эксплуатации на длительное время. Если фильтровальная система GROHE Blue® не используется в течение 2–3 дней, **необходимо** слить через GROHE Blue® минимум 4–5 л воды, не используя ее. Если фильтровальная система GROHE Blue® не используется более 4 недель, **необходимо** заменить картридж фильтра.

Технические характеристики

• Рабочее давление:	0,12–0,8 МПа
• Температура горячей воды на входе:	4–30 °C
• Температура окружающей среды:	4–40 °C
• Номинальный расход:	180 л/ч
• Перепад давления:	0,06 МПа при 180 л/ч
• Пропускная способность фильтра макс.12 месяцев или:	3.000 литров

Промывка картриджа фильтра

При введении в эксплуатацию и замене фильтра необходимо соблюдать чистоту и гигиену.

Перед каждой сменой фильтра, фильтрующую систему **необходимо** промывать.

- Повернуть ручку или рычаг в положение «Открыто» и дать стечь как минимум 4–5 литрам воде, не употребляя ее.

Для настройки размера фильтра, см. техническую информацию по изделию охладителя или блока управления.

Для применения картриджа фильтра с фильтром из активированного угля **необходимо** установить блок управления системы GROHE Blue® на F8 (3000 литров).

Новый срок эксплуатации фильтра, см. техническую информацию по продукции охладителя или блока управления.

Срок эксплуатации системы GROHE-Blue® **необходимо** продлить после замены фильтра.

В случае возникновения проблем следует обращаться к специалисту-сантехнику или на горячую линию сервисной службы компании GROHE по адресу электронной почты TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Окружающая среда и утилизация

Использованные картриджи фильтра можно безопасно утилизировать как остаточные отходы. В Европейском союзе у вас есть возможность отослать фильтр вместе с гигиенической крышкой обратно в компанию GROHE для утилизации.

Подробная информация доступна по ссылке <http://recycling.grohe.com>



Pure Freude
an Wasser

GROHE

D
+49 571 39 89 333
service.de@grohe.com

A
+43 1 6 80 60
info-at@grohe.com

AUS
1800 080 055
customer.care@reece.com.au

B
+32 (0)2 899 3077
https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html

BG
+359 2 971 99 59
info-bg@grohe.com

BR
0800 770 1222
falecom@lixilamericas.com

CAU
+99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN
+1 888 6447643
info@grohe.ca

CH
+41 44 877 73 00
info@grohe.ch

CN
+86 4008811698
info.cn@grohe.com

CZ
+420 277 004 193
info-cz@grohe.com

DK
+45 44 65 68 00
grohe@grohe.dk

E
+34 93 / 3 36 88 50
grohe@grohe.es

EST LT LV
+372 661 6354
grohe@grohe.ee

F
+33 1 49 97 29 00
sav-fr@grohe.com

FIN
+358 (09)42451390
grohe@grohe.fi

GB
+44 208 283 2840
info-uk@grohe.com

GR
+302102712908
service-gr@grohe.com

H
+36 (06)1 238-8045
info-hu@grohe.com

HK
+852 2969 7067
info@grohe.hk

I
+39 2 959401
info-it@grohe.com

IND
18001024475
customercare.in@grohe.com

IS
+354 515 400
grohe@byko.is

J
+81-3-5775-7500
info_grohe@blisspajapan.jp

KZ
+7 775 007 05 27
service-kz@grohe.com

MAL
1800 80 6570
customerservice.my@lixil.com

MX
01 800 839 1200
info@lixilamericas.com

N
+47 22 07 20 70
grohe@grohe.no

NL
+31(0) 88-0030700
https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html

NZ
+64 09 573 0490
sales@robertson.co.nz

P
+351 234529620
comercial-pt@grohe.com

PL
+48 (22) 5432640
biuro@grohe.com

RI
0800-1-047-643
customercare-indonesia@lixil.com

RO
+40 021 212 50 50
info-ro@grohe.com

ROK
+82 2 1588 5903
info-singapore@grohe.com

RP
+63 2 89288000
service_center@wilcon.com.ph

RUS
8 800 200 00 49
service-ru@grohe.com

S
+46 771 14 13 14
grohe@grohe.se

SGP RC
+65 6311 3611
grohe@connectcentre.sg

SK
+421 948 119 343
info-sk@grohe.com

T
+6629014455
grohe-thailand@lixil.com

TR AZ TM TJ
+90 216 441 23 70
service.turkey@grohe.com

UA
+380 (44) 5375273
info-ua@grohe.com

USA
+1 800 4447643
Grohetechcare@lixil.com

VN
(+84) 1800 6624
cshk@lixil.com

AL BiH HR KS
ME MK SLO SRB
+385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

CY MT IL
+357 22465200
service.cyprus@grohe.com

UAE KWT BHR
OM PK
+971 4 421 4556
service.UAE@grohe.com

KSA LBN JOR
IRQ QAT
+961 76868616
service.lebanon@grohe.com

EGY SUD LBY
+202 26147988
service.egypt@grohe.com

MA DZ TN NGR
BJ GH CI SN
+202 26147988
service.morocco@grohe.com

Far East Area Sales Office:
+65 6311 3600
info@grohe.com.sg

Latin America:
+52 818 3050626
info@lixilamericas.com